

取扱説明書

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。

使用上の注意

- 本品は用途以外には使用しないでください。
- オープンでは使用しないでください変色や火傷の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。機器の故障や火災の原因になることがあります。
- 最初に使用するときは食器用中性洗剤をつけて、スポンジなどで十分に洗い、すいしてからご使用ください。

お手入れについて

銀器は、とてもデリケートなものです。環境の変化などで敏感に反応します。元々、銀は大気中の硫黄、硫化酸素や紫外線によって変質しやすい特徴を持っていますので、変色などによるヨゴレが生じやすいといえます。

- 銀器のお手入れは、中性洗剤を柔らかい布、またはスポンジにつけて汚れを落とし、水洗い後、お湯で仕上げ洗いをして水気をよく拭き取り乾燥させてください。
- お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものです。性能及び衛生上の問題はありますが、サビの発生原因となる場合があります。お手入れの際によく洗ってください。
- 鉄製品やアルミ製などの異なった金属製品のものと同様に接触したまま置くとサビの原因になりますので注意してください。
- 「銀磨き」を使用すると、銀めっきがはがれるおそれがあります。
- 輪ゴムを巻いても変色します。(ポリ袋の上から輪ゴムを巻いても変色します。)
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置しないでください。サビの原因になります。万一、サビが発生した場合はクリームクレンザーでこすり落としてください。
- 湿気の多い場所での保管はサビの原因となります。
- 長時間の保管は、できるだけ空気に触れさせないようにして、光が当たらない乾燥した場所を選んでください。缶などに密封する方法もあります。缶の中に脱酸素剤、乾燥材を入れておくとより効果的です。
- 銀器の上品で美しい光沢は、お手入れによって維持され、生まれるものです。

品質表示

材料の種類／ステンレス鋼（二重構造）
（クロム 18%・ニッケル 8%）
表面加工／外面：銀めっき

MADE IN JAPAN

この取扱説明書は必ず保管してください。