

取扱説明書

この商品は家庭で使うものです。

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでからご使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

⚠ 使用上の注意

- 天ぷら料理などには使用しないでください。油温が200°C以上に達すると火災の危険があります。
- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので、幼児の手にふれないようにしてください。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 取っ手は熱くなりやけどの危険があります。
- 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
- 炎が鍋の底面からはみ出さないように使用してください。炎により取っ手が焦げて危険です。また隣接したコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
- 取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落してやけどの危険があります。
- 取っ手のガタツキや取っ手の破損に対し、改造や応急処置などの手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えると、空だきはしないでください。空だきは火災や本体の変形、取っ手の破損ややけどの原因になります。
- 急冷しないでください。変形する恐れがあります。
- ストーブの上では危険ですから使用しないでください。
- アクリル材料を調理すると調理の汁などが変色することがあります。
 アクリルを十分に行ってから調理してください。
- 調理中、時々料理をかきませてください。焦げつくことがあります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。

200Vの調理器（クッキングヒーター）をご使用の場合

- 本体を温めるだけの加熱でも急激に温度が上昇するため、十分注意してください。
- 予熱をする際の火力は必ず弱（弱火）で行ってください。強（強火）での予熱は本体の変形や破損の原因になります。
- 普段ご使用の際、火力は必ず中（中火）以下で使用してください。特に200Vの調理器（クッキングヒーター）をご使用の場合、最大火力で加熱しますと本体の破損の原因となり、やけどや火災などの事故につながる恐れがあります。また、加熱中にブーンやジーンといった音が生じることがあります、これは本体が振動し、共鳴しているためで、製品の異常ではありません。

ご使用になる前に

- 品質には万全を期していますが、万一不具合のあった場合には、使用しないで購入店や表示責任者にお問い合わせください。
- 取っ手やつまみの取り付けに破損やガタツキなどがないか安全を確認してから使用してください。
- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジなどで十分に洗い、すすいでから使用してください。
- 加熱機器の注意書をよく読んだ上で正しくお使いください。

お手入れについて

- 使用後は食器用洗剤をつけて、スポンジなどで洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中的微量成分が固まったもので、性能および衛生上の問題はありません。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐蝕の発生原因となります。
- こげつきなどを落とす場合は金属製のかたいものなどを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 調理後は内容物を保存しないでください。腐蝕の発生原因となりますので他の容器に移してください。
- 使用後はよく洗って乾燥させてください。
- スチールたわし、磨き粉などは使用しないでください。

品番：DEP-01
品名：デイリーエッグパン

品質表示	
材料の種類：本体/アルミニウム合金	底の厚さ
貼底/ステンレス鋼	2.5mm
蓋/ステンレス鋼	
ハンドル/フェノール樹脂	
表面加工：内面/マーブルフッ素樹脂加工	
外面/焼付塗装	
寸法：140×350×60mm(鍋深さ約30mm)	

MADE IN CHINA

※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、使用しないでお求めの販売店が当社までお問い合わせください。

Tamahashi co.,Ltd.

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp