

お手入れ・保管について

- ご使用後は食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジなどで洗い、乾いた布などで水分を拭き取って乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い粉状のものが付着する場合があります。これは水道水中の微量成分（マグネシウム、カルシウムなど）が固まったものです。製品性能や衛生上の問題はありますが、そのまま放置しますと取れにくくなりますので、お早めに洗浄してください。
- 酢、重曹などの酸性又はアルカリ性のものの使用は避けてください。
- 表面を傷つけますので、洗う際は、金たわし・研磨剤・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気が多い場所での保管は腐食の発生原因になります。
- ご使用後は十分に水を切ってください。湯が残留したままの水の継ぎ足しは水に含まれる成分の濃度が増し腐食や変色の原因になります。
- 一日に一回は内面を洗ってください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。

ケトルの中が黒くなってしまった場合は？

水を入れてりんごの皮を煮沸したり、レモンの切り口を丹念にこすってください。完全に落ちない場合もありますがご使用には問題ありません。アルミニウム製品の内部が黒くなる現象を黒化現象といいます。原因はアルミニウムと水が反応を起こし、更に水の中のミネラル分等が固着して黒く見えるものです。水や調理物に含まれる成分ですので人体に影響はございません。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

- 材料の種類/
本体：アルミニウム合金（底の厚さ1.0mm）
蓋：アルミニウム合金
取っ手・つまみ：フェノール樹脂
- 表面加工/
本体・蓋：アルマイト

MADE IN CHINA

品番	満水容量	実用量
EJ-24K	2.4ℓ	約1.6ℓ
EJ-33K	3.3ℓ	約2.3ℓ
EJ-40K	4.0ℓ	約2.7ℓ
EJ-50K	5.0ℓ	約3.5ℓ

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

株式会社 **タマハシ**

 **エポラス 事業部**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256 63 9545 FAX 0256 66 2252

受付時間/月～金曜10:00～12:00
13:00～17:00

U R L <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

製造番号

要保管

@-joy
イージョイ

軽くて使いやすい
アルミ製



※この図はイメージです。



ガス火専用

本製品は
ガス火専用
調理器具です

取扱説明書

この商品は家庭で調理をするために使うものです。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

使用前の準備

- 品質には万全を期していますが、**万一、不具合があった場合には使用しないで(株)タマハシ** お問い合わせ先までご連絡ください。
- 取っ手やつまみの取り付けに破損やガタつきなどがないか**安全を確認してから使用**してください。
- ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取ってから使用してください。
※お買い求め直後など、製品にシール等が貼ってあるものは、それを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。

▲ 使用上の注意

▲ 警 告

※空焚き禁止。
※加熱中は火元を離れない。
※湯沸かし以外の使用禁止。
上記の項目を守っていただかないと
事故や火災の原因になります。

- 湯沸かし以外での使用は**しないで**ください。
- 電磁調理器ではご使用になれません。
- 取っ手にガタつきがある状態で使用しないで**ください。脱落して火傷の危険があります。
- 取っ手のガタつきや製品の破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- 空焚きは絶対にしないで**ください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損や火傷の原因となります。万一、誤って空焚きをしてしまった場合は水などで急に冷さず、自然に冷してください。
- ストーブの上や七輪などの炭火では絶対に使用しないで**ください。落下や異常加熱による火傷や物品の破損の危険があります。
- 湯沸かし直後にお湯を注ぐと熱湯が飛び散る場合があります、火傷の危険があります。**注ぐ際は火を止めて20秒程待ち**、十分注意して少しずつ注いでください。
- 湯沸かし中はそばを離れないで**ください。離れる時は必ず加熱を止めてください。
- 湯沸かし中や湯沸かし直後は、本体、取っ手、つまみは熱くなっていますので、火傷に注意してください。**つかむ際には鍋つかみやふきんを用いて**、すべらないようにしっかり握ってください。また、**乳幼児は遠ざけ、絶対に手を触れさせないで**ください。



- 蓋を外したままの状態で使用しないでください。取っ手の過熱により火傷や脱落の危険があります。
- 本体は加熱機器の中央部に乗せ、安定させた状態で使用してください。
- ガスコンロでご使用の場合、炎が本体の底面からはみ出さないように**火力を調節**してください。炎により取っ手がこげて危険です。また、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように**向きを調整**してください。万一、取っ手がこげてしまい、ガタつきが生じた場合には使用を中止してください。
- 加熱する時は取っ手を立ててください。倒して加熱すると火傷の危険があります。また、取っ手が損傷して事故の原因となります。
- 吹きこぼれ防止のため、フチまで水を満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれは熱湯の吹き出しによる火傷やガスの火が消える原因となり危険です。適量にて使用してください。
- オープン・電子レンジ・食器洗浄機などでは使用しないでください。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。変形などの破損原因となります。
- 本体が**熱いうちに急に水につけたりして冷やさないで**ください。本体の破損原因となります。
- 湯沸かし後も**熱いうちは触ったり、紙などの燃えやすいものの上には置かないで**ください。
- お湯を注ぐ際は**本体外面への伝いもれや水蒸気による外滴などで火傷をしないように十分注意**してください。
- アルカリ性の水等のご使用はお避け下さい。表面が腐食や変色、損傷する原因となります。使用した際は速やかに洗浄をしてください。
- ケトルの底に汚れや付着物がついたまま使用しないでください。

