

取扱説明書

要保管

この商品は家庭で調理するために使うものです。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いには事故につながります。

使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

警告

- 調理中(加熱中)は絶対にその場を離れないでください。離れる時には必ず、加熱をやめてください。
- 調理中に油煙が多く出たら加熱をやめてください。油が着火して、火災の危険があります。
- 空焚きはしないでください。製品や加熱機器の破損原因になります。

使用上の注意

- 鍋としての用途以外は使用しないでください。
- 天ぷらなどの揚げ物料理に使用しないでください。油に引火する恐れがあります。下ごしらえなどで油を使用する際には油の温度を200℃以上にさせないでください。
- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので、幼児の手にふれないようにしてください。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 取っ手は熱くなりやけどの危険があります。
- 本体は加熱機器の中央部に乗せて安定させて使用してください。
- 火にかける際は炎が鍋の底面からはみ出さないように使用してください。炎により取っ手がこげて危険です。また隣接したコンロの炎が取っ手にあたらないよう向きを調整してください。
- 取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落してやけどの危険があります。取っ手のネジを締め直してから使用してください。締め直しても直らない場合は使用を中止してください。
- 取っ手のガタツキや取っ手の破損に対し、改造や応急処置などの手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えたり、空焚きはしないでください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損ややけどの原因になります。
- 急冷しないでください。変形する恐れがあります。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの炎が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- ストローや七輪など炭火の上では危険ですから使用しないでください。
- アクの強い材料を調理すると調理の汁などが変色することがあります。アク抜きを十分に行ってから調理してください。
- 調理中、時々料理をかきまぜてください。こげつくことがあります。
- 電子レンジ・オープン・食洗機では使用しないでください。

電磁調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合

- トップレート(天板)に置いたまま、本品をずらしたり、あおったりしないでください。摩擦や衝撃の影響によりトップレートに傷が付くおそれがあります。
- 本体を温めるだけの加熱でも急激に温度が上昇するため、十分注意してください。
 - 予熱をする際の火力は必ず弱(弱火)で行ってください。強(強火)での予熱は本体の変形や破損の原因になります。
 - 普段ご使用の際、火力は必ず中(中火)以下で使用してください。特に200Vの調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合、最大火力で加熱しますと本体の破損の原因となり、やけどや火災などの事故につながる恐れがあります。また、加熱中にブーンやジーンといった音が生じることがありますが、これは本体が振動し、共鳴しているためで、製品の異常ではありません。

使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常のないことを確認してください。取っ手にガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。ネジがゆるんでいる場合は締め直してください。
- 最初に使用する時は、製品に貼ってあるシールなどはがしてから食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジで十分に洗い、水分を拭き取ってから使用してください。(警告用ラベルはそのまましておいてください。)
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで**(株)タマハシ**お問い合わせ先まで連絡ください。
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。

お手入れ・保管について

- 使用後は食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで洗い、水分を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったもので、性能および衛生上の問題はありません。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールたわし・研磨剤・酸性及びアルカリ性洗剤の使用は避けてください。
- 塩分や酸を含んだ汚れを付着したまま、又は濡れたまま放置したり、湿気が多い場所での保管はしないでください。ふっ素樹脂塗膜の損傷の原因となります。
- 調理後は本体内で料理を保存しないでください。
- こげつきなどを落とす際は、金属製の固いものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。
- 底部が変色してきますがこれはステンレスの表面に汚れが焼きついた場合や、加熱によりできた酸化皮膜によるものです。有害な物質が生成されたものではありません。
- 食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので、人体に影響はございません。
- 洗浄後、必ず取っ手取り付け部の中に入った水を抜き乾燥させてください。水がたまったまま放置しますとサビや腐食の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。

より長くお使いいただくために

- ヘラをご使用する際は、木、竹、プラスチック製等をご使用ください。
- ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるため、火力は中火以下でご使用ください。
- 調理の際はご使用ごとに薄く油を引くとこびりつきにくさが長持ちします。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

■材料の種類	本体：内面：アルミニウム合金 外面：ステンレス(クロム18%) (底の厚さ1.8mm)
■表面加工	取っ手：フェノール樹脂
■寸法	内面：ふっ素樹脂塗膜加工 法 14cm
■容量	量 1.1ℓ

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

株式会社 タマハシ

 **エポラス事業部**

製造番号

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
U R L <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp
受付時間/月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00
(土日祝日を除く)



ラベル