

警告

※空焚き禁止！※加熱中は火元から離れない！※調理以外の使用禁止！
※の項目を守らないと火災になります。

使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常のないことを確認してください。各部に剥離や亀裂などの破損、ガタツキや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- ネジが緩んでいる場合はよく締めてから使用してください。その際締めてもゆるみが直らない場合は使用を中止してください。
- 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用するときは食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジなどで洗い、水気を拭き取ってから使用してください。
※お買い求め直後など、製品にシールなどが貼ってあるものはそれを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。
- 製品の端部は構造上、黒くなっています。これはホーローの下びきというもので、不良ではありませんので安心してご使用ください。
- お使いの加熱機器の注意書をよく読んで上で正しくお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一、不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに(株)タマハシ問い合わせ先までご連絡ください。

使用上の注意

- 鍋としての用途以外には使わないでください。
- ホーローはガラス質です。強くぶつけたり、落下による衝撃によって剥離することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 本体が熱い状態で急に水につけたりして冷やさないでください。本体の変形やホーローの破損原因になります。
- 空焚きは絶対にしないでください。ひび割れや剥離などの製品の破損原因となります。万一、誤って空焚きをしてしまった場合は水などで急に冷やさず、自然に冷やしてください。

※特に電磁調理器などの電気加熱機器では、本体を余熱する目的で加熱する場合であっても、急激に温度が上昇して本体底面のホーローを溶かしてしまう場合があります。その溶け出したホーローが機器に付着して破損原因になります。

- つまみのガタツキやネジが緩んだ状態では使用しないでください。脱落して火傷の危険があります。ネジで固定されているものについては、締め直してから使用してください。その際、締め直してもガタツキやネジの緩みが直らない場合には使用を中止してください。
- 製品の破損やつまみのガタツキに対して、改造や応急処置などの手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 加熱中や調理中は絶対にそばを離れないでください。離れた時には必ず加熱をやめてください。
- ストーフの上や七輪などの炭火では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火傷の危険があります。また、製品の破損原因になります。
- 加熱中や調理直後は取っ手やつまみが熱くなっていますので、火傷に十分注意してください。つかむ際には鍋つかみやふきんを用いて、すべらないようしっかり握ってください。また、乳幼児は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
- 天ぷらなどの揚げ物調理には使用しないでください。油に引火する恐れがあります。下ごしらえなどで油を使用する際には油の温度を200℃以上にしないでください。
- 水分の少ない炒めものなどの調理はしないでください。亀裂や剥離などの原因になります。(高音での炒め物は空焚きと同じ状態になり、製品の破損原因になります。)
- 熱源の火力は必ず、中火以下で使用してください。特に200Vの調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合、最大火力で加熱しますと製品の破損の原因となり、火傷や火災などの事故につながる恐れがあります。また、加熱中にブーンやジーといった音が生じることがありますが、これは本体が振動し、共鳴しているため、製品の異常ではありません。
- ふちまで水などを満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれ、煮こぼれなどでガスコンロの火が消え、ガス漏れ事故などの危険があります。また、調理器の故障原因にもなります。
- 本体は加熱機器の中央部に乗せ、安定させた状態で使用してください。

- ガスコンロでご使用の場合、炎が鍋の底面からはみ出さないように火力を調節してください。また、隣接する別のコンロの炎が取っ手に当たらないよう向きを調節してください。
- 調理後など熱いうちに、紙などの燃えやすいものの上には置かないでください。
- オープン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。
- 調理後など、内容物を他の容器に移す際は本体外面への伝いもれや、飛び散りによる火傷に十分注意してください。
- 加熱中および調理直後は、水蒸気による外滴などで火傷をしないよう十分注意してください。
- つまみを必要以上の力で締め付けないでください。
- みそ汁など、内容物によっては加熱中や再加熱(温め直し)の際、突沸現象により内容物が飛び出したり、場合によっては本体が転倒して、火傷や物品の破損などの危険がありますので、以下の事項を必ず守ってください。
 - ・一気に強火で煮立てないこと。
 - ・煮立てる際には、加熱をする前にお玉でよくかき混ぜてから、弱火で加熱すること。

【木製のつまみについて】

●使用状況により、ヒビや割れが生じる場合があります。ヒビなどが入ったら、危険ですので使用しないでください。

●お手入れの際、つまみになるべく水分が入らないように注意してください。

【ホーローの取っ手について】

●取っ手内側の穴は、製造工程上の取っ手内部の空気抜き穴です。使用后、取っ手が熱いうちに長時間水の中につけておくことは避けてください。取っ手内部に水が入り込む恐れがあります。

【強化ガラス蓋について】

- 本品は耐熱ガラスではありません。
- 調理の際は、外滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水の使用を避け、またガラス蓋が熱いうちに水をかけたり濡れた布巾で触れるなど急冷はしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、直接火にかけないでください。
- 万一、破損した場合、破片が細片となって激しく飛び散る恐れがあります。

- 傷などが原因で不意に破損する恐れがあるので、スチールタワシ、研磨剤入りの洗剤などの使用を避けてください。
- 鍋の蓋以外に使用しないでください。
- 蓋が熱い状態で、平らな面へ置いた時には、平面とガラスに密閉された空気の収縮により、ガラスが割れてしまう恐れがあります。
- 空焚きは絶対にしないでください。
- 蓋をずらして使用しないでください。また、落とし蓋として使用はしないでください。ガラスの一部にのみ熱が加わり、耐熱温度を超え破損やヒビが入ることがあります。
- 電子レンジやオープンレンジに使用しないでください。
※落したり、傷がついたり、直接火に当たったガラスは、外観上異常がなくても、「強化処理」をした表面のバランスが崩れ、ある日突然粉々に割れてしまう恐れがありますので、ご注意ください。

ホーロー加工について

- 本製品は金具で吊って焼成するため、ふちの裏側に吊り跡があります。ご使用に差し支えありませんので、安心してご使用ください。
 - ホーロー製品は鉄板の表面にガラス質のホーロー加工を施していますが、鉄板の端部はホーローがかりにくく、これはホーロー製品の製造上避けられない欠点です。端部は錆が発生しやすい為使用後はよく洗って乾燥させてください。
なお、ホーローゆう葉は無機質であり、人体に悪い影響を及ぼすような成分は全く含まれておりません。
- ※万一、錆が生じた場合でも、体に害はありません。

お手入れ・保管について

- 使用後は、柔らかいスポンジなどに食器用中性洗剤をつけてよく洗い、布などで水気を拭き取ってよく乾燥させてください。また、お手入れが不十分ですと、水道水中の微量成分が固まり、白い汚れが付着しますが、人体には無害です。
- 表面を傷つけますので洗う際はスチールたわし・磨き粉は使用しないでください。
- 食器洗浄機はご使用になれません。

- 長時間水をつけていたり、直射日光にさらしたりしないでください。木製部分の変色などの原因になります。
- こげつきなどを落としたい場合には、金属製の固いものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 汚れたままで長時間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、ご注意ください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。
- 湿気が多い場所には保管しないでください。特に木製部品の変色などの原因になります。
- 製品を長時間水の中に放置しないでください。錆の発生原因になります。
- 錆が発生した場合は、できるだけ早くスポンジなどで洗い落としから水気を拭き取り、よく乾燥させてください。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

〈片手鍋〉

品質表示
材料の種類/本体：ほうろう用銅板 (底の厚さ 0.8mm)
取っ手：天然木
表面加工/本体：ほうろう加工
寸法/18cm
満水容量/2.3ℓ

MADE IN CHINA

ふた

品名/強化ガラス製器具
強化の種類/全面物理強化

ツマミ：天然木

〈両手鍋〉

品質表示
材料の種類/本体：ほうろう用銅板 (底の厚さ 0.8mm)
表面加工/本体：ほうろう加工
寸法/20cm
満水容量/3.2ℓ

MADE IN CHINA

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先
〒959-1241 新潟県燕市小高 4549-6

株式会社 タマハシ

エボラス事業部

TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

受付時間/月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00

(土日祝日を除く)


製造番号

要保管



ピア・コロレ
ホーロー鍋

200V・100V
あらゆる熱源に対応



共通取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使うものです。
使用の際は取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

ホーロー製品は工程上、以下の状態についてはさける事が出来ません。
品質を損なうものではありませんので安心して使用してください。

- 焼付工程での吊り痕
- 微細な黒点やシミ
- 釉薬やツヤの多少のムラ
- 端部の黒い部分