

警告

※空焚き禁止！※加熱中は火元から離れない！※湯沸し以外の使用禁止！
※の項目を守らないと火災になります。

使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常のないことを確認してください。各部に剥離や亀裂などの破損、ガタツキや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- ネジが緩んでいる場合はよく締めてから使用してください。その際締めてもゆるみが直らない場合は使用を中止してください。
- 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用するときは食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジなどで洗い、水気を拭き取ってから使用してください。
※お買い求め直後など、製品にシールなどが貼ってあるものはそれを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。
- 製品の端部は構造上、黒くなっています。これはホーローの下びきというもので、不良ではありませんので安心してご使用ください。
- お使いの加熱機器の注意書をよく読んで上で正しくお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一、不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに**(株)タマハシ**お問い合わせ先までご連絡ください。

使用上の注意

- 湯沸し以外での使用はしないでください。
- ホーローはガラス質です。強くぶついたり、落下による衝撃によって剥離することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- つまみのガタツキやネジが緩んだ状態では使用しないでください。脱落して火傷の危険があります。ネジで固定されているものについては、締め直してから使用してください。その際、締め直しても直らない場合には使用を中止してください。

- 製品の破損やつまみのガタツキに対して、改造や応急処置などの手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えたり、空焚きは絶対しないでください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損や火傷の原因になります。万一、誤って空焚きをしてしまった場合は、水などで急に冷やさず、自然に冷やしてください。
- ストーブや七輪などの炭火の上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火傷や製品の破損の危険があります。
- 火にかける際は、底面の水滴は拭き取ってください。
- 湯沸し直後にお湯を注ぐと熱湯が飛び散る場合があります、火傷の危険があります。注ぐ際は火を止めて20秒程待ち、十分注意して少しずつ注いでください。
- 湯沸し中はそばを離れないでください。離れる時は必ず火を止めてください。
- 蓋を取ったままの状態で使用しないでください。取っ手、握り部分の過熱により火傷や脱落の危険があります。
- 水が極端に少ない状態で加熱しないでください。空焚きと同じ状態になり、製品の破損原因になります。
- 加熱直後など本体が熱いうちに、紙などの燃えやすいものの上には置かないでください。
- 本体はコンロや加熱機器の中央に乗せて安定させて使用してください。
- 吹きこぼれ防止のため、ふちまで水を満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれは熱湯の吹き出しによる火傷やガスの火が消える原因になります。
- お湯を注ぐ際は本体外面へ伝い漏れがある場合があります。また、水蒸気による外滴などで火傷をしないよう十分に注意してください。
- 本体が熱い状態で急に水につけたりして冷やさないでください。変形や破損の原因になります。
- ガスコンロでご使用の場合、炎がケトルの底面からはみださないように使用してください。また、隣接するコンロの炎があたらないように調節してください。
- 熱源の火力は必ず、中火以下で使用してください。特に200Vの調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合、最大火力で加熱しますと製品の破損の原因となり、火傷や火災などの事故につながる恐れがあります。また、加熱中にブーンジーといった音が生じることがありますが、これは本体が振動し、共鳴しているためで、製品の異常ではありません。

- オープン・電子レンジ、食器洗浄機などでは使用しないでください。機器の故障や火災の原因となります。
 - 加熱中や加熱直後は取っ手や握りの部分が熱くなっていますので、火傷に十分注意してください。つかむ際には鍋つかみや布巾を用いて、すべらないようしっかりと握ってください。また、乳幼児は遠ざけ、絶対に手に触れさせないでください。
 - 落下などの強い衝撃を与えないでください。変形などの破損原因となります。
- 【木製のつまみについて】
- 使用状況により、ヒビや割れが生じる場合があります。ヒビなどが入ったら、危険ですので使用しないでください。
 - お手入れの際、つまみになるべく水分が入らないように注意してください。

ホーロー加工について

- 本製品は金具で吊って焼成するため、ふちの裏側に吊り跡があります。ご使用に差し支えありませんので、安心してご使用ください。
 - ホーロー製品は鉄板の表面にガラス質のホーロー加工を施していますが、鉄板の端部はホーローがかかりにくく、これはホーロー製品の製造上避けられない欠点です。端部は錆が発生しやすい為、使用後はよく洗って乾燥させてください。
なお、ホーローゆう葉は無機質であり、人体に悪い影響を及ぼすような成分は全く含まれておりません。
- ※万一、錆が生じた場合でも、体に害はありません。

お手入れ・保管について

- 使用後は、柔らかいスポンジなどに食器用中性洗剤をつけてよく洗い、布などで水気を拭き取ってよく乾燥させてください。また、お手入れが不十分だと、水道水中の微量成分が固まり、白い汚れが付着しますが、人体には無害です。
- 表面を傷つけますので洗う際はスチールたわし・磨き粉は使用しないでください。
- 食器洗浄機はご使用になれません。
- 長時間水をつけていたり、直射日光にさらしたりしないでください。木製部分の変色などの原因になります。
- こげつきなどを落としたい場合には、金属製の固いものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 汚れたままで長時間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、ご注意ください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。
- 湿気の多い場所には保管しないでください。特に木製部品の変色などの原因になります。
- 製品を長時間水の中に放置しないでください。錆の発生原因になります。
- 錆が発生した場合は、できるだけ早くスポンジなどで洗い落としから水気を拭き取り、よく乾燥させてください。
- ご使用後は残った湯や水は入れたままにせず捨ててください。
- 1日に1回は内面を洗ってください。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

材料の種類／本体：ほうろう用鋼板
(底の厚さ 0.8mm)
フタ：ほうろう用鋼板
ツمامミ・取っ手：天然木
表面加工／本体・フタ：ほうろう加工
満水容量／2.3ℓ

MADE IN CHINA

要保管

ガラス火にも使えます
IH対応

pia colore
ピア・コロレ
ホーローケトル2ℓ

200V・100V
あらゆる熱源に対応



取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使うものです。
使用の際は取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

ホーロー製品は工程上、以下の状態についてはさける事が出来ません。
品質を損なうものではありませんので安心して使用してください。

- 焼付工程での吊り痕
- 微細な黒点やシミ
- 釉薬やツヤの多少のムラ
- 端部の黒い部分

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先
〒959-1241 新潟県 燕市 小高 4549-6
株式会社 タマハシ
エポラス 事業部

TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp
受付時間/月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00
(土日祝日を除く)
製造番号