

取扱説明書

ご使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。


使用前の準備

- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで購入店や表示責任者にお問合せください。
- 製品の用途以外の目的には使用しないでください。
- ご使用前に中性洗剤をやわらかいスポンジにつけ、ぬるま湯でよく洗ってからご使用ください。

使用上の注意


- フタの開閉は無理をせず、正しい位置で確実に行ってください。
- 熱いものは、必ずさましてから、フタをしてください。
- 火のそばに置かないでください。容器の変形や火災の原因になります。
- 食品の色素・合成着色料によって着色することがあったり、臭いの強い食品によっては、臭いが残ることがありますのでご注意ください。
- 電子レンジで使用する場合、フタをしたまま解凍・加熱しますと、破損するおそれがあります。必ずフタを外してご使用ください。
(その際、ラップを使用されることをおすすめます。)
- オープン、グリルでの使用をしないでください。
- 空炊きはしないでください。直火にかけないでください。
- 電子レンジから取り出すときは、高温になっていますのでご注意ください。
- 水分の少ない食品、油分の多い食品は加熱しないでください。
- 熱いものは、必ずさましてからフタをしてください。
- 製氷を目的として使用しないでください。
- 耐熱温度など、本体に表示してある品質表示を読んでからご使用ください。
- 液が漏れるおそれがありますので横にしないでください。
- その他、加熱時の注意については、電子レンジの説明書にしたがってください。
- 食器洗浄機を使用する場合はフタを外してください。
- 食器乾燥機を使用する場合は製品の耐熱温度に注意してください。
- ご使用後は、やわらかいスポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、よく水気をふき取って十分に乾燥させてから、フタをしてください。

電子レンジ使用可



※フタは外してください。

オープン・グリル使用不可



※絵表示は一般的な注意事項を示すものであり、実際の形状と異なります。

品質表示

本体：耐熱ポリプロピレン（耐熱温度：140℃）
食器洗浄機 使用可/電子レンジ 使用可
フタ：EVA樹脂（耐熱温度：70℃）
食器洗浄機 使用不可/電子レンジ 使用不可

MADE IN JAPAN

製品サイズ

小(正角型)：68×68×46mm (25g・130ml)
中(長角型)：136×70×46mm (47g・290ml)
大(正角型)：139×139×46mm (83g・610ml)
特大(長角型)：204×70×46mm (68g・380ml)

セット内容により含まれない製品もあります。

※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、使用しないでお求めの販売店が当社までお問い合わせ下さい。

Tamahashi co., Ltd.
発売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252