

油はね防止ネット 取扱説明書

この商品は家庭で調理をするために使うものです。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

【使用前の準備】

- ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。取っ手のガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取り、十分に乾燥した状態にしてから使用してください。
- ※お買い求め直後など、製品にシールが貼ってあるものは、それを剥がしてください。シールがどれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。
- 品質には万全を期しておりますが、万が一不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに 株式会社タマハシまでお問い合わせください。

【使用上の注意】

- 油はね防止以外の使用はしないでください。
- 本品を直接火にかけて使用しないでください。
- 取っ手にガタつきなどがある状態では使用しないでください。脱落して事故になるおそれがあります。
- 取っ手のガタつきなどの破損に対し、改造や応急処置をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 荷重をかけ過ぎると、アミ部が破損や変形しケガの原因になります。アミが破損した場合は使用を中止してください。
- 万一、一時的に本品を調理器具の中央部に載せる場合は、安定させた状態で使用してください。また隣接するコンロの炎が取っ手部分にあたらないように向きを調整してください。
- ストーブの上や七輪などの炭火では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による破損から事故につながる恐れがあります。
- 電子レンジ・オーブンでは使用できません。
- 加熱中や加熱直後は本体や取っ手が熱くなっていますので、火傷に十分注意してください。つかむ際には鍋つかみやふきんを用いて、すべらないようにしっかり握ってください。また、乳幼児は遠ざけ、絶対に触らせないようにしてください。

【お手入れ・保管について】

- 使用後は食器用洗剤を付けて、柔らかいスポンジで洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分ですと白い粉状のものが付着してきますが、これは水道水中の微量成分（マグネシウム・カルシウムなど）が固まったものです。衛生上問題はありませんが、取り除きたい場合は、本体で酢と塩を混ぜたお湯を沸かし、その後、食器用洗剤や研磨剤を付けたスポンジタワシなどでこすり落してください。
- 汚れなどを落とす場合は固いものや傷つけやすいものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 汚れたまま、長時間放っておくと汚れが落ちにくくなりますので、使用後はよく洗って乾燥させてください。塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま、または濡れたままの状態で放置したり、湿気の多い場所での保管は錆の発生原因となります。
- 鉄やアルミなどの異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。錆の発生原因となります。
- 食器洗い洗浄機での洗浄はお止めください
- 温氣の多い場所には保管しないでください。特に木製部分の腐食や変色の原因になります。
- 万一、錆が発生した時はスポンジに金属研磨剤を付けてこすり落とし、すすぐでください。
- 市販の金属研磨剤を付けたスポンジタワシなどで本体をこすると、小さな傷がつくことがあります。使用上問題ありません。
- 取っ手木部は浸け置き洗いをしないでください。