

薄くたためる洗い桶

折り畳み洗い桶


カッティングボード機能付き

取扱説明書

使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。

使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。


排水弁の開け方



排水弁の中央を押すと排水弁が反り返って排水します。

※反り返りが弱い場合は強めに押し下ったり、フチを持ち上げるなどし、反り返った状態にしてください。

排水弁の閉じ方



排水弁の反り返った外周部分を押し下ると、排水弁が閉じます。

《使用上の注意》

⚠ 注意

- 危険ですので、コンロなど火のそばで使用しないでください。

- 用途以外には使用しないでください。
- カッティングボードとして使用する際は、決して排水弁や蛇腹部分を包丁などで傷つけないよう、十分に注意してください。
- 排水弁を閉じて桶内に水を貯めると、排水弁から若干の水漏れが発生することがあります。桶内に水を貯めて使用する場合は、シンク内など水が漏れても差し支えない場所で使用してください。
- 製品の破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- 必ず平らな面でご使用ください。傾いている面、凹凸のある面に置くと危険です。
- 食器の水切りとして使う際、重ねすぎたり、強く置いたりすると、割れやすい食器類などが破損する場合がありますので注意してください。
- 製品によっては、排水中に排水弁が勝手に閉じてしまうことがあります。その際は排水弁がしっかりと反り返るように弁のフチを持ち上げて矯正してください。
- 包丁などの鋭利な物はいれないでください。ケガや破損の原因となります。
- 落としたり、硬いものにぶつけるなどの、衝撃を与えますと、破損や変形するおそれがあります。
- 熱湯をかけたり、煮沸しないでください。破損や変形するおそれがあります。
- 本体に熱い鍋などを置かないでください。破損や変形するおそれがあります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。

《使用前の準備》

- 最初に使用する時は食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジで十分に洗い、すすいでください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで販売元までお問い合わせください。

《お手入れ・保管について》

- 汚れてきましたら食器用洗剤を付けて、柔らかいスポンジで洗い、水気を拭き取ってください。
- 研磨剤入りスポンジたわし、金属たわし、クレンザー等を使用しますと、製品を傷つけ破損する原因となります。
- 漂白剤をご使用の際は酸素系漂白剤を使用してください。塩素系漂白剤を使用すると変色や変形のおそれがあります。
- 電子レンジでは使用しないでください。

品質表示

原料樹脂/本体：ポリプロピレン（耐熱温度 120℃、耐冷温度 -20℃）

蛇腹部・すべり止め・排水弁：熱可塑性エラストマー（耐熱温度 80℃、耐冷温度 -20℃）

満水容量/ 8ℓ

寸法/縦 400×横 317×厚さ 35mm

MADE IN CHINA

製造番号

Tamahashi co., Ltd.
輸入販売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252



ダンボール



箱

袋