

使用上の注意

- 調理以外の用途には使用しないでください。
- 直接火にかけないでください。
- ビルトインタイプのIHクッキングヒーターやガラストップなど表面が平らな機器でご使用ください。凹凸のある場所や熱線の上では危険ですので使用しないでください。
- 必ず平らな場所に設置してください。
- 調理中及び調理直後はガードが熱くなっているため、触れないでください。やけどの原因となります。特にガス火の場合はご注意ください。
- 調理中に鍋・フライパン等をガードに当てますと、転倒してケガ・事故の原因となります。
- 調理中に本製品を移動させないでください。ガードを移動する場合は、加熱を止め、本体が熱くなっていないか確認してから移動してください。その際、機器の上には調理器物などの物を置かないでください。
- 水分、塩分が付着したまま使用したり、表面にキズがつくと錆の原因となります。
- 使用中に本体の一部が熱により変色する場合があります。
- 使用中に上から強い力で押さえたり寄りかかったりしないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 使用する際は、本製品の平らな面がコンロを囲むように設置してください。

- IHクッキングヒーターでお使い頂く場合は、写真の破線枠内に設置しますと加熱時にヒーターに反応しレンジガードも加熱されて熱くなり危険です。熱源にかからないように設置してください。



お手入れ・保管について

- 使用直後の熱いうちに洗わないで下さい。汚れた場合は、固く絞ったふきんなどで汚れを拭き取ってよく乾燥させてください。製品の表面にはふっ素樹脂塗膜加工が施されているため、簡単な汚れはキッチンペーパーなどで表面を拭くだけである程度きれいになります。
- 頑固な汚れは食器用中性洗剤などをつけた柔らかいスポンジを使用して洗い、水などで十分に洗い流してください。その後、水気は十分に拭き取って乾燥させてから保管してください。
- こげつきなどを落とす場合は金属製の固いものを使用しないでください。
- ふっ素樹脂の塗膜は、使用を重ねるうちに徐々に劣化していきます。永久に付着しているものではありません。
- 汚れたまま、長時間放っておくと汚れが落ちにくくなります。塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま、または濡れたままの状態に放置しないでください。錆の要因になります。
- 湿気の多い場所での保管はしないでください。
- 異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。錆の発生原因となります。
- 材料の性質上、加熱により本体が変色していきますが、これは熱によって本体表面に酸化してできた膜(酸化被膜)です。衛生上問題はありません。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールたわし・磨き粉は使用しないでください。また、酸性およびアルカリ性のものを使用は避けてください。市販の金属研磨剤を付けたスポンジタワシなどで本体をこすると、傷がつくことがあります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。

鉄製ですので、お手入れ状態や保管場所により錆が生じる場合があります。錆が発生してしまった場合でも機能には問題ありません。普段のお手入れとは異なりますが、錆びた部分を金タワシなどでこすり落とし、水などで洗い流し、水分をふき取って乾燥させてから食用油を薄く塗って(保管して)ください。鉄素材の特徴で、いすれ油がその部分になじんでいき、錆にくい状態となります。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示
材料の種類/スチール
表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工

MADE IN CHINA

製造番号

商品、取扱説明書の不明な点についての
問い合わせ先

輸入発売元

株式会社タマハシ

エポラス事業部

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6

TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

URL <https://www.smile-king.co.jp>

E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

受付時間/月～金曜 10:00～12:00

13:00～17:00

(土日祝日を除く)

DS-12


要保管

Days 折りたたみ油はねガード
デイス

取扱説明書

商品仕様
製品サイズ(約)/804×300×6mm
閉じたサイズ(約)/352×300×20mm

【使い方】
立てる際は、上から見た際になるべくコの字型になるように立ててください。
※開きすぎると本製品が転倒する恐れがあります。



※図はイメージです。

この商品は家庭で調理するために使うものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。ガタつきや変形などが生じている場合は使用しないでください。
- 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用する時は固くしぼったふきんなどで表面を拭き取ってから使用してください。
- ※お買い求め直後など、製品にシールなどが貼ってあるものは、それを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが、万が一不具合やご不明な点がございましたら、ご使用にならずに**株式会社タマハシ**お問い合わせ先までご連絡ください。