

お手入れ方法

△注意 お手入れの際には、スイッチを「OFF」にして、電源プラグを抜いてください。

■本体

- 汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。
- ひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと、乾いた布でふきとるときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

■ダストカップ

- 水洗いをして水分をふきとります。

■フィルター

- フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機など熱風で乾燥させないでください。汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、次のように水洗いしてください。



こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は？	調べるところ	処 置
モーターが回転しない	電源プラグをアクセサリソケット部（シガーライターソケット）に確実に差し込んでありますか？	電源プラグをアクセサリソケット部（シガーライターソケット）に確実に差し込んでありますか？
吸込力が弱い	ダストカップ内や、フィルターにごみがいっぱいまっていませんか。	ごみを捨て、フィルターのお手入れをしてください。

— 5 —

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点はお買い上げ販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご購入品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県新井市小島4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL http://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

【受付時間】
10:00～12:00
13:00～17:00
(土・日・祝日は除く)

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

— 保証期間 —
お買い上げ日より 1 年

補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の製造打ち切り後 5 年間保有しています。
- この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

- 保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

— 6 —

カークリーナー

型番 ET-01

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より 1 年無料	お買いあげ日	平成 年 月 日
※お客様	お名前	住所	
		TEL	
	店 名	住所	
※販売店		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
(ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
(ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
(ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
※補修用性能部品は、製造打ち切り後 5 年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

サービス メ	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者

- 品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、当社へお問い合わせください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県新井市小島4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL http://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp


(中国製)

カークリーナー

型番 ET-01 〈DC-12Vアクセサリソケット専用〉
(シガーライターソケット)

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります



□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

□トラックや外車など車種により使用できない場合があります。ご使用の電源が必ず「DC-12V」であることを確認してください。

仕 様	
品 名	カークリーナー
型 番	ET-01
電 源 方 式	プラグ差し込み式
電 源	DC-12V
外 形 寸 法	幅95×奥行317×高さ125mm
製 品 重 量	(約) 500g
使用温度範囲	0℃～40℃
コードの長さ	約2.5m
付 属 品	すき間ノズル・ブラシ

もくじ

- 安全上のご注意…………… 1～2
- ご使用前に…………… 2
- 各部の名称…………… 3
- ご使用方法…………… 4
- ごみの捨て方…………… 4
- お手入れ方法…………… 5
- こんなときは…………… 5
- アフターサービスについて… 6

安全上の注意 必ずお守りください。

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
------------	--------------------------------------	------------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止図記号		指示図記号
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告

	引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使わない、吸わせないでください。 トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないタバコ等		水洗いや液体・水回りでの使用は絶対にしないでください。 感電するおそれや、故障の原因になります。
	絶対に分解したり、修理・改造しない 発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。 ●修理は販売店もしくは直接当社にご相談ください。		使用する時はエンジンをかけながら ●安全のため、お掃除する時はギアをニュートラル(AT車)にし、サイドブレーキを確実に引いてください。 ●エンジンを止めて、長時間連続使用するとバッテリーがあがります。
	電源はDC12VでDC12V⊖アース車専用です。これ以外の電圧で使用すると故障の原因になります。		電源コードは、はさみ込まないでください。ショートの原因になります。
	交通安全のため、掃除しながらの運転は、絶対しないでください。		

⚠注意


	電源プラグは根元まで確実に差し込みます。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。		モーター保護窓や換気口に棒等を入れないでください。 けがや製品故障の原因となります。
	フィルターを取付けない状態で使用しないでください。 ファンやモーターを傷め故障の原因となります。		使用しない時は電源プラグを抜いてください。 けがや製品故障の原因となります。
	0~40℃の場所で保管してください。 直射日光のあたる所に放置しないでください。本体が変形したり変色する原因となります。		吸込口をふさいだ状態で長時間使用しないでください。 加熱による本体の変形・発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときは、必ずプラグの根元を持って抜きます。 コードを引っ張って抜くと断線の原因になります。		排気口はふさがらないでください。 加熱による故障の原因となります。
	ダストカップ内のゴミは早めに捨ててください。 ゴミがたまるとフィルターが目詰まりして性能を十分に発揮できなくなります。		車のバッテリー保護のため15分以上の連続使用はさけてください。

ご使用の前に

ご使用前は必ず安全上の注意をよく読んでください。

- 車のアクセサリソケット(シガーライターソケット)が〈DC-12V〉であることを確認してください。
- 車のエンジンをかけて、クリーナーの電源をOFFにして電源プラグをアクセサリソケット(シガーライターソケット)に差し込んでください。この時、車の冷暖房・カーステレオ等、他の電気機器系統の電源はOFFにしてください。

各部の名称



ご使用方法

⚠注意 必ず本体の電源を切った状態で準備してください。

- 車のエンジンをかけてください。
- 本体の電源プラグを車のアクセサリソケット(シガーライターソケット)へしっかりと接続してください。
- 本体の電源スイッチをONにすると、動きだします。

※吸込口に、ノズルをつける時はしっかり差し込んでください。
※ノズル・ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。落下して床などにキズをつけたり、故障や事故の原因となります。

ごみの捨て方

⚠注意 必ず本体の電源を切ってから、ごみをすててください。
ごみは早めに捨ててください。吸込力の低下や、モーターの故障原因となります。
使用の際は、必ずフィルターをセットしてお使いください。

- 1** ダストカップ取り外しボタンを押しながら、ダストカップを外します。
- 2** フィルターを引っ張り、ダストカップの中のフィルターを外してカップの中のごみを捨ててください。
- 3** ごみを捨て終わったら、フィルターをダストカップの中に正しくセットします。
- 4** カチッという音がするまでダストカップ取外しボタンをカチッと押します。