


## ライトの使い方


ライトのスイッチは三段階にスライドして点灯させます。  
その際、誤って直接LEDライトを見ないよう、とくに気を付けて点灯してください。

- スイッチは三段階にスライドすることができます。  
(スライドすると「カチッ」と音がします。)



- Ⓐ 1灯LEDを点灯する。(一番上のポジション) -----
- Ⓑ 10灯LED(強)を点灯する. -----
- Ⓒ 10灯LEDを点灯する. -----
- Ⓓ ライトを消灯する。(一番下のポジション) -----






### ●懐中電灯時



### ●ランタン



### ●テーブルライト時



□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、  
当社へお問い合わせください。  
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

製造番号

MADE IN CHINA

### ■輸入販売元

**Tamahashi co.,Ltd.**

株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL0256-63-8545 FAX0256-66-2252  
URL <http://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)  
受付時間／月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00  
(土日祝日を除く)


## マルチスタンドライト

**要保管**

### 品番 ET-16 取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 各部の名称



※形状を組み替えて、懐中電灯としても、  
デスクライトのようにしても使用できる小  
型照明です。

### ご使用になる前に

ご使用になる前にまず、単三電池3本（別売）を電池ケースにセットし、各機能がきちんと動く  
か必ず確認してください。長期間ご使用にならないときは、必ず電池を本体から抜き取って保管  
してください。

### 仕 様

品名	マルチスタンドライト
型番	ET-16
光源	LED1灯・LED10灯
使用電源	単三電池 × 3本使用（別売）
材質	ABS樹脂・ポリスチレン
製品寸法	約 130×86×155mm(テーブル付時: 約 140×86×318mm)
製品重量	約 210g(電池を含まない)

## 安全上の注意

必ずお守りください。

- ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人の危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>△ 警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	<b>△ 注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
-------------	--------------------------------------	-------------	----------------------------------------------

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

禁止図記号	指示図記号
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

### △ 警告

	電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。		新しい電池と古い電池、種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
	使い切った電池は機器から取り出してください。 ※そのまま放置すると液漏れなどにより機器を破損させるおそれがあります。		取り出した電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
	電池の液が目に入った場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。電池の液が皮膚や衣類に付着すると皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流してください。		異常な臭いがしたり、異常に発熱した時は、直ちに使用を中止してください。 ※そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。
	L E Dランプを直接見ないでください。視力の低下を招く恐れがあります。		分解・改造しない。 ※機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 ※内部の点検や修理は問い合わせ先までご連絡ください。

### △ 注意

	電池に直接はんだ付けしないでください。 電池を落させたり、強い衝撃を与えること、変形させたりしないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。		本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。 ※火災や故障の原因になります。
	電池を水で濡らさないでください。 ※発熱やサビを発生させるおそれがあります。		濡れた手で、A Cアダプターの抜き差しはしない。 ※感電の原因になります。
	使い切った電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。		電池を保管する場合は、テープなどで端子部分を絶縁してください。 ※他の電池や金属製のものと混せて保管すると液漏れ、発熱、破裂などのおそれがあります。
	異常に温度が高くなるところに置かない。 ※機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。 ※夏の閉め切った自動車内や直射日光のあるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。		

## 使用上の注意

- 本来の目的以外では使用しないでください。
- 本品を、気温の高い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 本品を火気に近づけたり、熱気のある環境や磁器の多い場所に放置しないでください。
- 本品を落としたりぶつけたりしないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 分解、または改造などはしないでください。
- 本体の汚れは乾いた布か、水か中性洗剤の溶液を薄めて湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。アルコールやシンナー、ベンジン、ガソリンなどの溶剤は使用しないでください。
- L E Dは交換できません。また、L E Dの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- ライトやネック部の可動域を無理に動かしたり、逆方向に曲げると破損のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は電池を取り出して保管してください。


## ご使用方法

### 電池のセットの仕方

本品は、単三電池×3本（別売）を使用します。

- 電池ケースを開けるときは


1. ツマミを押しながらライト部を開きます。
2. 片手でしっかりと⑥電池ケース部を押さえながら、⑦電池カバーをひねって開けてください。
3. 電池の+と-を間違えないようにセットしてください。



- 電池ケースを閉めるときは

電池ケースを閉める際は、ツマミに対応するくぼみに注意しながら閉じてください。

※くぼみがツマミの真下に来るよう位置を調整しながら⑦電池カバーを時計回りに回して閉じてください。位置がズレていると、懐中電灯の形にしたときに「パチン」と止まりません。



- 電池の向き

バネのある方向には-(マイナス)がくるように電池をセットしてください。

