



## ライトの使い方

②スイッチを押すことで③COBライトが点灯します。  
もう一度押すと消灯します。

●テーブルライト・ランタン時





●懐中電灯時



●ライト部を回転させる

ライト部（本体底面）は支点を中心に回転します。  
下図の★の付近どちらか片側を指で押すと赤枠の部分が可動します。  
【テーブルライト・ランタン時】…ライトを内側にする。  
【懐中電灯時】…ライトを外側にする。



※本体を手でしっかりと押さえてください。  
※回転させるときに、手や指を挟まないよう気を付けてください。  
※回転させるときは必ずライトを消灯した状態で行ってください。

□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、  
当社へお問い合わせください。  
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

製造番号

MADE IN CHINA

■輸入販売元 **Tamahashi** co.,Ltd.  
株式会社 **タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252  
URL <http://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)


## 3WAYランタンライト

要保管

品番 ET-20  
取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 各部の名称



※底部を回転させて、懐中電灯としても、デスクライトのようにしても使用できる小型照明です。

### ご使用になる前に

ご使用になる前にまず、単四電池3本（別売）を電池ケースにセットし、各機能がきちんと動くか必ず確認してください。長期間ご使用にならないときは、必ず電池を本体から抜き取って保管してください。

仕様	
品名	3WAYランタンライト
型番	ET-20
光源	3W COB
使用電源	単四電池 × 3本使用（別売）
材質	ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリスチレン
製品寸法	約 81 × 75 × 179mm
製品重量	約 80g(電池を含まない)

## 安全上の注意

必ずお守りください。

- ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。
-----------	--------------------------------------	-----------	--

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止図記号	指示図記号
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

### 警告

<p>電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。</p>	<p>新しい電池と古い電池、種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。</p>
<p>使い切った電池は機器から取り出してください。 ※そのまま放置すると液漏れなどにより機器を破損させるおそれがあります。</p>	<p>取り出した電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。</p>
<p>電池の液が目に入った場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。電池の液が皮膚や衣類に付着すると皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流してください。</p>	<p>異常な臭いがしたり、異常に発熱した時は、直ちに使用を中止してください。 ※そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。</p>
<p>ライトを直接見ないでください。視力の低下を招く恐れがあります。</p>	<p>分解・改造しない。 ※機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 ※内部の点検や修理は問い合わせ先までご連絡ください。</p>

### 注意

<p>電池に直接はんだ付けしないでください。電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。 ※液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。</p>	<p>本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。 ※火災や故障の原因になります。</p>
<p>電池を水で濡らさないでください。 ※発熱やサビを発生させるおそれがあります。</p>	<p>電池を保管する場合は、テープなどで端子部分を絶縁してください。 ※他の電池や金属製のものと混ぜて保管すると液漏れ、発熱、破裂などのおそれがあります。</p>
<p>異常に温度が高くなるところに置かない。 ※機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。 ※夏の閉め切った自動車内や直射日光のあたる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。</p>	<p>使い切った電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。</p>

## 使用上の注意


- 本来の目的以外では使用しないでください。
- 本品を、気温の高い場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 本品を火気に近づけたり、熱気のある環境や磁器の多い場所に放置しないでください。
- 直射日光の当たる所での保管、高温になる場所での使用は避けてください。
- 本品を振り回したり、落としたりぶつけたりしないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 分解、または改造などはしないでください。
- 本体の汚れは乾いた布が、水か中性洗剤の溶液を薄めて湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。アルコールやシンナー、ベンジン、ガソリンなどの溶剤は使用しないでください。
- ライト部は交換できません。
- 不安定な場所や落下しやすい場所には吊り下げないでください。また、置いて使用する場合でも水平な安定した場所で使用してください。
- 長期間ご使用にならない場合は電池を取り出して保管してください。

## ご使用方法

### 電池のセットの仕方

本品は、単四電池 × 3本（別売）を使用してお使いいただけます。

1. 本体をしっかり押さえて、ツマミを押しながら電池カバーを押し上げます。
2. 単四電池3本を、ガイドに沿って電池の+と-を間違えないようにセットしてください。
3. 電池ケースを閉める際は、本体のくぼみに電池カバーのツメを差し込んでから電池カバーを閉めてください。



#### ●電池の向き

バネのある方向には-(マイナス)がくるように電池をセットしてください。