

# 取扱説明書

この商品は家庭で使うものです。

ご使用の際には取扱説明をよく読んでからご使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明は必ず保管してください。

## 使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常のないことを確認してください。各部にガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。ネジがゆるんでいる場合は締め直してください。
- 製造上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用するときは食器用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗いますいでください。次に乾いた布などで水気を拭き取ってから使用してください。(警告用のシールはそのままにしておいてください。)
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで販売店またはお問い合せフォームよりご相談ください。
- お手持ちの加熱機器の注意書をよく読んで上で正しくお使いください。

## ⚠使用上の注意

- 玉子焼としての用途以外は使用しないでください。
- 天ぷらなどの揚げ物料理に使用しないでください。油に引火する恐れがあります。下ごしらえなどで油を使用する際には油の温度を 200℃以上させないでください。
- 普段ご使用の際、火力は必ず中火以下で使用してください。
- ※200V の電磁調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合、最大火力で加熱しますと本体が損傷する原因となり、火傷や火災の事故につながる恐れがあります。また、加熱中にブーンやジーといった音が生じる場合がありますが、これは本体が振動し、共鳴しているためで、製品の異常ではありません。
- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので、幼児の手にふれないようにしてください。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 取っ手は熱くなりやけどの危険があります。
- 本体は加熱機器の中央部に乗せて安定させて使用してください。
- ガスコンロで使用する場合、炎が鍋の底面からはみ出さないように使用してください。炎により取っ手がこげて危険です。また隣接したコンロの炎が取っ手にあたらないよう向きを調整してください。
- 取っ手がゆるんだら使用しないでください。脱落してやけどの危険があります。締め直してから使用してください。
- 取っ手のガタつきや本体、取っ手の破損に対し、改造や応急処置などの手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 急激な衝撃を与えたり、空焚きはしないでください。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損ややけど、ふっ素樹脂塗膜の損傷の原因になります。万一、誤って空焚きをしてしまった場合は、水などで急に冷やさず自然に冷やしてください。
- 急冷しないでください。変形する恐れがあります。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの炎が消えたり、加熱機器の故障の原因になります。
- ストープの上や七輪などの炭火では危険ですから絶対使用しないでください。
- アークの強い材料を調理すると調理の汁などが変色することがあります。アーク抜きを十分に行ってから調理してください。
- 調理中、時々料理をかきまぜてください。こげつくことがあります。

- オープン、電子レンジなどでは使用しないでください。故障や火災、塗膜の損傷の原因になります。
- 食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので人体には影響ございません。

## 警告

- 調理中(加熱中)は絶対にその場を離れないでください。離れる時には必ず、加熱をやめてください。
- 調理中に油煙が多く出たら加熱をやめてください。油が発火して、火災の危険があります。
- 空焚きはしないでください。製品や加熱機器の破損原因になります。

## より長くお使いいただくために

- 金属製ヘラを使用する際は、角の丸いなめらかなものを使用してください。
- ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるため、火力は中火以下でご使用ください。

## お手入れ・保管について

- 使用後は、食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで十分洗い水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったもので、性能および衛生上問題ありません。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールたわし・研磨剤・酸性及びアルカリ性洗剤の使用は避けてください。
- 取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手や取り付け部の中に水がたまり、再加熱のときに蒸気が噴出し取っ手が熱くなり火傷の原因となります。万一、取っ手取り付け部の穴が汚れてふさがっている場合は、先のとがったもので貫通させてください。
- 洗浄後、必ず取っ手取付部の中にたまった水を抜き乾燥させてください。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 塩分や酸を含んだ汚れを付着したまま、又は濡れたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はふっ素樹脂塗膜の損傷および剥離の原因になります。
- 調理後は本体内で料理を保存しないでください。塗膜の劣化の原因となります。
- こげつきなどを落とす際は、金属製の固いものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。

### 品質表示

材料の種類／本体：アルミめっきスチール(底の厚さ 1.2mm)  
 取っ手：フェノール樹脂  
 表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工  
 外面：焼付け塗装  
 寸法／18×13cm

MADE IN CHINA



ラベル



袋

**Tamahashi** co., Ltd.

輸入発売元 株式会社 タマハシ  
 〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
 製造番号

お問い合わせフォーム

