

# 取扱い説明書

取扱い説明書をよく読んでからご使用下さい。また、取扱い説明書は大切に保管しておいて下さい。

## — お使いいただく前に —

- 製品の用途以外の目的には、ご使用にならないで下さい。
- ご使用前に食器用洗剤、中性洗剤等をスポンジにつけ、ぬるま湯でよく洗ってからご使用下さい。

## — 安全にお使いいただく為に —

- 製品用途以外には、ご使用にならないで下さい。
- 幼児の手に届かない所に保管して下さい。
- 電子レンジには入れないで下さい。  
故障や火災等思わぬ事故の原因となります。
- オーブンには入れないで下さい。腐食や変色の原因となります。
- 強い火のわきに放置しないで下さい。

## — ステンレス製品のお手入れ方法 —

- ご使用後は、できるだけ早く、食器用洗剤、中性洗剤等をスポンジにつけ、ぬるま湯でよく洗い乾燥させて下さい。
- 金属タワシ、クレンザー等は表面を傷つけますので、使用しないで下さい。
- ステンレス製品とメッキ製品、銀製品は一緒に収納、保管しないで下さい。

## — メッキ製品のお手入れ方法 —

- ご使用後はできるだけ早く、汚れを取りよく乾燥させ、柔らかい布で水分やホコリを充分拭き取ってから収納・保管して下さい。また、ご使用いただくうちに変色や汚れが生じた場合は、市販の銀磨き剤で磨いて下さい。
- 金属タワシ、クレンザー等は表面を傷つけますので、使用しないで下さい。
- メッキ製品・銀製品とステンレス製品は一緒に収納・保管しないで下さい。

## — 銅製品のお手入れ方法 —

- ご使用後は、できるだけ早く、食器用洗剤、中性洗剤等をスポンジにつけ、ぬるま湯で洗い、水気を拭き取って充分乾燥させて下さい。  
お手入れが不充分だと水道水中の微量成分が固まり、白い粉状のものが付着してきます。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は、錆や緑青発生の原因になります。
- 外面が変色した場合は、ナイロンタワシで変色層が落ちるまで磨いて下さい。
- 緑青が発生した場合は、酢に同量の塩を混ぜた溶液を布に付けて、こすり落として下さい。その後は食器用洗剤で洗い、よくすすいで水気を拭き取って充分に乾燥させて下さい。

Tamahashi co.,Ltd.

発売元 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高 4549-6  
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

101-004