

## △ 取り扱い上の注意

●用途以外には使用しないでください。●火のそばに置かないでください。●破損した場合には使用しないでください。●直火やオープン、保温プレートで使用しないでください。●電子レンジで使用しないでください。●冷凍庫には入れないでください。●満水の状態で使用しないでください。●お湯を入れる際はヤケドに注意してください。●お茶などの色が本品に移ることがありますが、そのまま使用しても問題はありません。●柑橘類を使用する際は、皮が長時間製品に触れ続けないようにしてください。皮の影響で変質することがあります。●茶葉が詰まって注ぎにくいときは沈むまで待つてから注いでください。●食品保存用ラップを使用しないでください。貼り付いて取れなくなることがあります。●MCTオイルを使用しないでください。割れることがあります。※MCTとは中鎖脂肪酸油のことで、ココナッツオイル等に含まれています。

## △ お手入れ・保管について

●初めて使用する際は食器用中性洗剤などで洗ってからご使用ください。●使用後は食器用中性洗剤などで洗い、水気を拭き取ってください。●洗浄の際は柔らかいスポンジを使用し、水気を拭き取る際は柔らかい布を使用してください。硬いもので擦るとキズが付く原因になります。●本品は食器洗い乾燥機で使用できますが温度変化によりデザイン性が損なわれる可能性があります。ヒーターの近くや熱風の吹き出し口を避けてください。●コーヒー等の油分が残っていると、本体が白く変色する(濁る)ことがあります。安全性には問題ございません。●食器洗い乾燥機を使用し、洗い残しがあった際は手洗いしてください。●茶渋等が付着したら、酸素系漂白剤を用いて取り除いてください。


- ◆品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点があった場合には、使用しないで販売店またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
- ◆ご使用前にこのパッケージに記載されている取扱説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わりましたら必ず保管してください。
- ◆本製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがあります。



●直火やオープン、保温プレートで使用しないでください。

### 本体の線模様について


この矢印の線は、製造上出るもので、傷や割れてではありません。



### クリップ式メッシュの取り付け方



専用  
クリップ式  
メッシュ



**Tamahashi** co., Ltd.  
発売元 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高 4549-6  
URL <https://www.smile-king.co.jp>  
E-mail [tamahashi@smile-king.co.jp](mailto:tamahashi@smile-king.co.jp)

お問い合わせフォーム

