

銀古美碧 取扱説明書

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。

使用上の注意

- 本製品は用途以外には使用しないで下さい。
- オープンでは使用しないで下さい。変色や火傷の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないで下さい。機器の故障や火災の原因になることがあります。
- 飲み物を長時間入れたままにしないで下さい。
- 最初に使用するときは食器用中性洗剤をつけて、やわらかい布又はスポンジ等によく洗い、すすいでからご使用下さい。
- 食器洗浄機は使用しないで下さい。

お手入れについて

銀器は、とてもデリケートなものです。環境の変化等で敏感に反応します。元々、銀は大気中の硫黄、硫化水素や紫外線によって変質しやすい特徴を持っていますので、変色等による汚れが生じやすいといえます。

- 使用後は食器用洗剤をつけて、やわらかい布又はスポンジ等によく洗って乾燥させて下さい。表面を傷つけるおそれのあるネットスポンジ、スポンジたわし、研磨剤等の使用はさけて下さい。
- 輪ゴムを巻いても変色します。(ポリ袋の上から輪ゴムを巻いても変色します。)
- 変色した銀器を磨く時は、ぬるま湯で洗い、柔らかい布等で乾拭きをして下さい。その際水気を良く拭き取って下さい。
- 長時間の保管は、できるだけ空気に触れさせないようにして、光が当たらない、乾燥したところを選んで下さい。缶等に密閉する方法もあります。缶の中に脱酸素剤、乾燥剤を入れておくと、より効果的です。
- 銀器の上品で美しい光沢は、お手入れによって維持され、生まれるものです。

※自然発色につき、濃淡の程度が異なる場合があります事をご了承の程お願い申し上げます。

品質表示

材料の種類／ステンレス鋼（クロム18%・ニッケル8%）
二重構造
表面加工／外面：銀めっき

MADE IN JAPAN

この取扱説明書は必ず保管してください。