

# (別表2)

100.00 mm

137.00 mm

marie claire  
PARIS

マリ・クレール  
MC-430  
デジタルキッチンスケール(3kg)

取扱説明書 保証書付


この商品は、**一般家庭で製菓、調理**の計量をする際に使用するものです。使用の際には「使用上の注意」等をよく読んでから使用してください。お読みになった後も大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

- **一般家庭で製菓や調理の計量に使用するものです。他の目的や薬の計量には使用しないでください。**
- **精密部品です。絶対に分解したり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。**
- **売買取引やその他の目方を証明する目的には、使用しないでください。**
- 火のそばに置いたり、直射日光のあたる場所での保管や使用は避けてください。
- 不安定な状態での使用や保管は避けてください。
- 湿度の高い場所、温度が0℃以下や40℃以上になる場所での保管や使用は避けてください。(本品を室温に保った状態で使用してください。極端な温度差があると、正常に計量出来ない事があります。)
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外し、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 電池の容量不足や接触が悪いと、計量にバラツキが出る原因になります。電池の確認をしてください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障等の原因になります。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー・ベンジン等は使用しないでください。

## 使用方法

各部の名称



1. 平らな安定した場所に置きます。
2. **[ON/OFF 0表示]**を押すと電源が入り、「0g」表示になり、○マークが左下に表示されると計量が可能になります。  
※「0g」表示にならなかった場合は**[ON/OFF 0表示]**を押し、「0g」表示にしてから計量してください。
3. 計量物をのせると重さが表示されます。
4. **[ON/OFF 0表示]**を長押しすると電源が切れます。又、そのまま放置すると自動的に(約90秒後)に電源が切れます。
5. **[kg/g]**を押すとkgとg表示が切替ります。

※正味計量(風袋・容器の重さを差し引いた計量)の仕方

- ① 「0g」表示されたら、容器をのせると重さが表示されます。
- ② **[ON/OFF 0表示]**を押すと表示が「0」になります。○マークが左下に表示されると計量が可能になります。
- ③ 計量物を容器に入れると計量物だけの重さが表示されます。(容器・計量物の総重量で3000gまで量れます。)
- ④ 容器と計量物をおろすと、「-○○」と容器の重さが表示されます。

- 総重量(最大計量)「3000g」を超えると、「3000g」と表示され計量できません。
- 「3030g」を超えると、「g.l.d」と表示され計量できません。
- 計量は「0g」より「3000g」まで1g間隔で表示されます。

## 電池の交換

※本製品に組み込まれている電池は、工場出荷時に使用したモニター用です。お早めに新しい電池の交換をお勧めします。

◎電池が少なくなると**[L]**表示が出ます。新しい電池と交換してください。(消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより錆の発生や故障等の原因になります。)

1. 本体裏面のカバーを外し、消耗した電池をはずしてください。
2. 新しい電池の+-を間違わないようにセットしてください。
3. カバーを取り付けてください。

## ■仕様

品番	MC-430
電源	ボタン電池 CR2032 1個
材料の種類	ガラス ABS樹脂(耐熱温度70℃)
最大計量	3000g(風袋量含む)
最小表示	1g
計量範囲 (計量精度)	750gまで (±2g) 3000gまで (±3g)
オートオフ	約90秒

※日本の地域によって重力値にわずかな違いがあります。本製品は東北地方を除く本州での使用を基準としております。そのため、上記以外の地域で使用する場合、計量値に若干の差が生じます。

## アフターサービスについて

- この商品には保証書がついています。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。取扱説明書等の注意書きに従った、正常な使用状態で保証期間内で故障した場合は、商品の交換等をさせていただきます。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

**お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にやめてください。**

- 保証期間内でも次のような場合は無効となります。
- \*使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障や損傷
  - \*お買い上げ後の落下などによる故障や損傷
  - \*火災、水害などの天災地変による故障や損傷
  - \*業務用に使用された場合に生じた故障や損傷

## 保証書

品番・品名	MC-430 デジタルキッチンスケール(3kg)		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	フリガナ	-----	
	ご芳名		
	ご住所	〒	
	お電話		
販売店	店名・住所		
	電話		

- ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

**Tamahashi** co., Ltd.  
 輸入販売元 株式会社 タマハシ  
 〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6  
 TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252 MADE IN CHINA