

キッチンボウルセット取扱説明書

ご使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

取り扱い上の注意

- この製品は、調理用のザルとボウルとスケッパーです。これ以外の用途には使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 強い衝撃を加えないでください。破損することがあります。
- 破損または変形した場合には使用しないでください。
- 食品によっては本品に色移りすることがありますが、そのまま使用しても問題はありません。
- ザルの目より小さい物は出ることがあります。
- 小さい食材はザルの目に挟まることがあります。
- 金属製調理器具等の硬いものを使うと傷が付きます。

電子レンジ使用時のご注意

- 油分・糖分の多い食品は、食品が焦げたり容器が溶けたりする恐れがありますので、避けてください。
- オート機能による加熱、オープン・グリル機能での加熱には使用しないでください。
- 電子レンジから取り出す際は、製品が熱くなっていますのでご注意ください。
- 電子レンジ庫内に食品カスなどの汚れがあると、発火の恐れがあります。

お手入れ・保管について

- 初めて使用する際は、食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
- 使用後は食器用洗剤などで洗い、水気を拭き取ってください。食器洗い乾燥機にもお使いいただけます。

※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、
使用しないでのお求めの販売店か当社までお問い合わせ下さい。

Tamahashi co.,Ltd.

発売元 **株式会社 タマハシ**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
URL:<http://www.smile-king.co.jp>
E-mail:tamahashi@smile-king.co.jp

品質表示

■原料樹脂

ザル・ボウル/ポリプロピレン (-20℃~140℃)
スケッパー/ポリエチレン (-20℃~80℃)

■容量

650ml (ボウル)

日本製