

お手入れ・保管について

- ご使用後は、食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで**十分洗い水気を拭き取り乾燥させてください**。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったもので、性能および衛生上問題はありません。
- 取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください**。取っ手や取っ手取り付け部の中に水がたまり、再加熱のときに蒸気が噴出し、取っ手が熱くなって火傷の原因になります。万一取っ手取り付け部の穴が汚れてふさがっている場合は、先のとがったもので貫通させてください。
- 洗浄後、必ず取っ手取り付け部の中にたまった水を抜き乾燥させてください。水がたまったまま放置しますとサビや腐食の原因になります。
- 表面を傷つけますので洗う際は、スチールタワシ、研磨剤、酸性及びアルカリ性洗剤の使用は避けてください。
- 塩分や酸を含んだ汚れを付着したまま、また濡れたまま放置したり湿気の多い場所での保管は、サビの発生や塗膜の劣化及び損傷の原因になります。
- 調理後は本体内で料理を保存しないでください。塗膜の劣化やサビの原因になります。
- 焦げつきなどを落とす場合は金属製の固いものや傷つけやすいものを使用しないでください。熱湯に浸して焦げつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 手の届きにくい場所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。
- 食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので人体には影響はございません。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

〈なべ〉

品質表示	
材料の種類／本	体：アルミニウム合金
はり底：ステンレス鋼(クロム 18%) (底の厚さ 3.0mm(はり底を含む))	
金 具	アルミダイキャスト
取っ手	フェノール樹脂
表面加工／内	面：ふっ素樹脂塗膜加工
外	面：焼付け塗装(底面を除く)
寸 法	約 18×23cm

MADE IN CHINA

焼き面サイズ／大：約 135×160mm
小：約 72×160mm

〈フタ〉

品質表示	
品 名	強化ガラス製器具
強化の種類	全面物理強化

材料の種類／フチ：シリコーンゴム

商品、取扱説明書の不明な点についての 問い合わせ先

輸入発売元

株式会社 タマハシ



エポラス事業部

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
U R L https://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせフォーム



製造番号


要 保 管



NME-02F

Neo
モーニングエッグパン(フタ付)

取 扱 説 明 書



図はイメージです。

この商品は家庭で調理するために使うものです。
使用の際は取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

200V IHクッキングヒーター対応



あらゆる熱源に対応。もちろんガスにも使えます。

使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常のないことを確認してください。各部にガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- 最初に使用する時は、食器用中性洗剤を付けて、柔らかいスポンジで十分に洗い、乾かしてから使用してください。
- 加熱機器の注意書をよく読んで上、正しくお使いください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで販売店またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

使用上の注意



警 告

- 調理中、**油煙が出たら加熱をやめてください**。油が発火し火災の危険があります。又、調理中(加熱中)にその場所を離れる時にも必ず加熱をやめてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください
- 取っ手にガタつきのある状態では使用しないでください。ネジを締め直してから使用してください。その際、締めてもガタつきが直らない場合は使用を中止してください。
- 取っ手のガタつきや製品の損傷に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- ご使用の際は、少量の食用油を用いてご使用ください**。こびりつきにくく長持ちします。
- 天ぷらなど揚げ物料理には使用しないでください**。油に引火する恐れがあります。下ごしらえなどで油を使用する際には、油の温度を 200℃以上にししないでください。
- 調理中の油のつき足しは危険ですからやめてください。
- フチまで内容物を満たした状態で使用しないでください。また、吹きこぼれないよう十分注意してください。
- 本体を予熱する以外の空焚きはしないでください**。空焚きは火災や本体の変形、取っ手の破損や火傷の原因になります。また、ふっ素樹脂塗膜の損傷の原因となります。万一誤って空焚きをしてしまった場合は、水などで急に冷やさず、自然に冷ましてください。
- 予熱をする際の火力は必ず弱火で行ってください**。強火での予熱は本体の変形や破損、ふっ素樹脂塗膜の劣化の原因になります。
- 普段ご使用の際、火力は必ず中火以下で使用してください。
- 本体は加熱機器の中央部に乗せ、安定させた状態で使用してください。
- ストーブの上や七輪など炭火の上では危険ですから絶対に使用しないでください。落下や異常加熱による火傷及び製品の破損等の原因になります。
- 本体が熱い状態で急に水につけたりして冷やさないでください。本体の変形や損傷、ふっ素樹脂塗膜の劣化や損傷の原因になります。
- 調理後など熱いうちに、紙などの燃えやすいものの上には置かないでください。
- オーブン、電子レンジ、食器洗浄機などでは使用しないでください。故障や塗膜の破損の原因になります。
- 調理後など、内容物を他の容器に移す際は本体外面への伝いもれや、飛び散りによる火傷に十分注意してください。
- 金属へらをご使用の際は、角の丸いなめらかなものを使用してください。木、竹、プラスチック製等のものをご使用いただく一層長もちします。
- 加熱中や加熱直後は取っ手が熱くなっていますので、火傷に十分注意してください。つかむ際には鍋つかみや布巾を用いて、すべらないようしっかり握ってください。又、乳幼児は遠ざけ、絶対に手に触れさせないでください。
- 本体に落下などの強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。

【ガスコンロで使用する場合には】

- 極少量の水を入れて沸騰させないでください。水が入っていない部分が高温になります。
- 鍋はコンロの中央部に乗せ、安定させて使用してください。片寄った状態で置くとハンドルが加熱され破損することがあります。
- 炎が底面からはみださないように火力を調整してください。また隣接するコンロの炎が取っ手部分にあたらないように向きを調整してください。炎が大きいと取っ手が加熱されて危険です。樹脂部が燃焼して異臭がしたり、脱落の危険もあります。取っ手がこげてガタつきなどが生じた場合は使用を中止してください。

【クッキングヒーターで使用する場合には】

- 本品は加熱機器の中央部に乗せて安定させてください。
- ご使用前は必ずお手持ちのクッキングヒーターの取扱説明書をよく読んでいただき、本品が使用できるか確認してください。
- 普段ご使用の際、火力は必ず中(中火)以下で使用してください。200V の調理器(クッキングヒーター)をご使用の場合、最大火力で加熱しますと本体の破損の原因となり、やけどや火災などの事故につながる恐れがあります。又、加熱中にブーンやジーといった音が生じることがありますが、これは本体が振動し、共鳴しているためで、製品の異常ではありません。

ガラス蓋の使用上の注意

- 蓋本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品は耐熱ガラスではありません。
- ガラス蓋を鍋本体からずらした状態で使用しないでください。また、落し蓋として使用はしないでください。
- ガラス蓋に直接火をあてないでください。蓋が部分的に過熱し破損の原因になります。
- ガラス蓋が熱いうちに、水をかけたり濡れた布巾で触れる等、急冷はしないでください。急激な温度変化を加えると破損の原因になります。
- ガラス蓋を落としたり、ぶつけたりしないでください。急激な衝撃を与えると破損の原因になります。
- ガラス蓋にキズがついた場合は使用しないでください。そのまま使用しますと破損の原因になります。
- 電子レンジやオーブンには使用しないでください。
- ガラス蓋を洗う際は、金属たわしやクレンザーは使用しないでください。ガラスの表面に傷を付け破損の原因となります。
- つまみがゆるんだ場合は止まるまで右にまわしてください。
- つまみを取り付ける際は過度に力を加えますと、ガラス蓋・つまみが破損する危険があります。止まるまで注意して右にまわしてください。
- 万一、破損した場合にガラス片が激しく飛散し、ケガをする恐れがあります。また割れたガラスを取り除く際は、ケガをする恐れがありますので十分注意してください。

ガラス蓋：全面物理強化ガラス

全面物理強化ガラスとはガラスに加工（加熱・急冷）を加えることで表面付近の分子が通常のガラス板よりも密になり、耐熱強度・耐衝撃強度が高くなったガラスです。また割れた場合、通常ガラスですと破片でケガをするおそれがありましたが、強化ガラスは破片が粒状になりケガをしにくいという特徴があります。身の回りではビルのガラスドア・自動車・エスカレーター・家具などに幅広く使用されています。ごくまれに全面物理強化ガラスは表面が加工されているため、細かいキズがつくなどしてバランスがくずれると外部からの衝撃が加わっていないにもかかわらず、瞬間的に音と共に破裂するおそれがありますので使用上の注意を守ってください。