


表面

裏面

2WAY LEDライト 取扱説明書

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などが無い確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■各部の名称



仕 様	
品 名	2WAY LEDライト
型 番	(グレー)PA-13G (レッド)PA-13R
光 源	白色LED×3灯/白色LED×20灯
電 源	単4アルカリ乾電池3本 (別売)

■使用方法

本体背面のフックを起こしてから電池ボックスのカバーを開けて、単4アルカリ乾電池(別売)を3本を＋(プラスマイナス)表示通りにセットしてカバーを戻してください。
スイッチを押すごとに、20灯LEDライト点灯→消灯→スポット3灯LEDライト点灯→消灯の順で切り替わります。
スタンドでの自立はもちろん、回転するので向きを変えたり、スタンド部分の磁石で金属の壁面にくっつけることができます。
また、背面のフックを起こせば、上からぶら下げて使用することも出来るので、テントの中などアウトドアでの使用にも便利です。

■使用上の注意

- ・本来の目的以外には使用しないでください。
- ・ライトの光を直接覗かないでください。目を傷める原因になります。
- ・本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・防水仕様ではありません。雨や水で濡らさないでください。
- ・絶対に分解・修理・改造は行わないでください。また電球の交換はできません。
- ・本体を布や紙などの燃えやすい物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。
- ・凸凹があつて自立できない場所で立てて使用しないでください。バランスを崩して転倒し、破損する恐れがあります。
- ・電池を入れる際は必ずスイッチをオフにしてからセットしてください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・充電式電池は使用しないでください。
- ・ショートさせたり、充電や分解、加熱したり火の中に入れてたりしないでください。
- ・破損を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。

■保管・お手入れ方法など

- ・電池が切れた場合、または長期間ご使用にならない場合は故障や液もれの原因となりますので、電池を取り出して保管してください。
- ・お子様やペットの近くに保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所や高温となる場所(車中など)での保管はおやめください。
- ・本品の上に物を置いた状態で保管しないでください。
- ・汚れた場合、水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。
- ・お手入れの際はシンナーやベンジン、アルコール等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ・廃棄の際は各自治体の廃棄方法に従ってください。

※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、使用しないで
お求めの販売店か当社までお問い合わせください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Tamahashi co., Ltd.
輸入販売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252

中国製