

【取扱説明書】

この商品は家庭で調理をするために使うものです。使用する際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

【ご使用前に】

●ご使用の際は食器用中性洗剤で十分洗ってからお使いください。

【使用上の注意】

- 用途以外のご使用はしないでください。
- 調理中は長時間、油の中に放置しないでください。ハンドルが熱くなりますので、ご使用の際はミトンなどをご使用ください。
- 小さなお子様には使用させないでください。火傷やケガの原因になります。

【お手入れ方法】

- ご使用後は食器用中性洗剤でよく洗い、水気を拭き取って乾燥させてから保管ください。
- 塩分や酸を含んだ汚れを付着させたま放置しないでください。サビの発生の原因になります。
- 鉄、アルミ等の異種金属と接触したまま放置しないでください。サビの発生の原因になります。

【特徴】

- 厚みのあるまんまのかき揚げが作れます。
- 少なめの衣でもリング効果で形を整えやすい。
- リングの穴がサクサクに揚がる秘密です。

【かき揚げの揚げ方】

- 天ぷら鍋の油が適温（180℃位）になってから本品を天ぷら鍋に入れてください。
- かき揚げの具材をリング内に入れて、菜箸などでリング内にまんべんなく広げて形を整えます。
- リング内で衣が揚がってきたら菜箸等でかき揚げを押さえながら本品を持ち上げてリングを外します。
- その後、かき揚げを裏返して軽く揚げます。

【揚げる際のご注意】

- 混ぜる具材は水気をしっかり切って衣に混ぜ、衣の量を調整してください。
- 油の深さ以上に具材を入れないでください。
- 天ぷら鍋の適正油量を守ってお使いください。
- 具材を入れると油温が下がる場合があります。適温に保ちながら揚げてください。
- 衣は混ぜすぎない方がサクサクに揚がります。

品質表示	
本	体：ステンレス鋼
ハンドル樹脂部：	ポリプロピレン (耐熱温度110℃)
寸	法：直径9cm

MADE IN CHINA

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先

株式会社 タマハシ

 **エポラス 事業部**

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
U R L <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp
受付時間/月～金曜 10:00～12:00・13:00～17:00
(土日祝日を除く)

SKR-01

すっきり かき揚げリング



製造ロット



台紙