

警告

フタ裏の「丸型回転部」は無理に外さないでください。
一度外すとゆるくなり外れやすくなります。



取扱い上の注意

- ご使用の際は、食器用中性洗剤を付けて柔らかいスポンジでよく洗ってからお使いください。
- 用途以外のご使用はお避けください。
- 必ず安定した平らな所で使用してください。
- 火のそばに置かないでください。変形や破損の原因になります。
- 電子レンジ、オープン、食器洗浄機、食器乾燥機はご使用になれません。製品の破損の原因になります。
- 回転軸を折らないでください。**回転しなくなります。
- 必要以上に回転を速くしたり、回転の途中で無理に回転を止めないでください。破損や故障の原因となります。
- 蓋を押えながら回転させてください。
- 回転の最中は危険ですので、蓋を開けないでください。
- 回転中は指を蓋に入れないでください。けがをする危険があります。特に乳幼児の手に触れないようにしてください。
- 材料の量にあわせて回す回数を調節してください。
- 揚げ物や炒め物に使用する具材は完全に水を切ってください。
- 使用後は食器用中性洗剤を付けて柔らかいスポンジで洗い、水気を拭き取ってよく乾燥させてください。
- たわし又は、みがき粉でみがくとキズがつくことがありますので使用しないでください。
- 製品には万全を期しておりますが、万一不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならずに**(株)タマハシ**問い合わせ先までご連絡ください。

※製品仕様は予告なく変更することがあります。

品質表示

原料樹脂／本体：メラミン樹脂
バスケット・蓋：ポリプロピレン
耐熱温度／120℃
耐冷温度／-20℃

MADE IN CHINA

商品、取扱説明書の不明な点についての問い合わせ先


Tamahashi co., Ltd.
輸入販売元 **株式会社 タマハシ**
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252
MADE IN CHINA

製造番号


要保管

ベジタブルスピナー

くるっと回せば野菜がシャキッ。
カット野菜も細かい網目でしっかり水切り。



※この図はイメージです。



取扱説明書

この商品は家庭で調理をするために使うものです。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。