

TL-03 折りたたみアイロン台 取扱説明書

使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず読んで必ず保管してください。

要保管


使用前の準備

- ご使用前に製品各部の点検を行ってください。亀裂や破損などの異常がある場合は使用を中止してください。
- 使いはじめに強いニオイがする場合がありますが、体に害はありません。窓などを開けて必ず換気を行い使用してください。

使用上の注意


本商品は折り畳み式のため、中心の折れ部に必要以上の負荷が掛かると凹む恐れがあります。体重を預けたり、重いものを乗せて使用しないでください。

- アイロン台として以外の用途には使用しないでください。
- アイロンかけの途中や直後は本体表面が熱くなっていますので火傷に注意してください。
- アイロンの電源を入れたまま、アイロン台の上に放置しないでください。カバーの焼け焦げや火災の原因となります。
- 安定した平らな場所で使用してください。
- 濡れたままの衣類をアイロンかけしないでください。
- スプレー洗濯のりを使用する場合は、洗濯のりの取扱説明書にそって正しくご使用ください。(アイロン台に直接かかるような使い方はしないこと。)
- ご使用中は小さなお子様が火傷しないよう、近くで遊ばせないでください。
- アイロン台の上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せたりしないでください。思わぬケガやアイロン台の破損や歪みの原因となります。
- アイロン台に手をついて立ち上がったり体重を預けることをしないでください。
- 脚を折り畳んだ状態で使用しないでください。熱い蒸気でテーブルや床などの表面が傷む原因となります。




組み立て方法

※本体や脚を折りたたむ際はすき間に指や手を挟まないようご注意ください。
※角度以上に無理に広げないでください。破損の原因となります。
※折り畳み式のため、天板中央にくぼみがありますが、異常ではありません。
※脚が完全にセットされていることを確認してから使用してください。



本体を裏返して開きます。



脚を立てます。

お手入れ・保管について

- カバーを外して直接アイロンをかけないでください。(クッション材が痛みます。)
 - ご使用後はよく乾かしてから収納してください。水分が残ったままになると悪臭やカビの発生原因となります。
 - カバーはアルミコーティングを施してあるため洗えません。汚れた場合は水に濡らし固くしぼった布で拭いてください。
- ※長年使用し、カバーと中綿が古くなった際は、裏の先端側のプラスチックに巻かれている紐を外してほどいて外せます。
市販のアイロン台中綿とカバーと交換することができます。