

取扱説明書

ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

△ 警 告 本体の分解はしないでください。破損し組立ができなくなります。

△ 注 意

- 使用後は必ず幼児やお子様の手の届かない所へ保管してください。
- 保管の際は、高い所での保管はやめてください。落下など大変危険です。
- 刃物です。お子様だけでのご使用は絶対におやめください。お子様でご使用になる場合は、必ず大人と一緒にお使いください。

ご使用前の準備

- ご使用前には必ず各部にガタツキや変形、破損がないか確認してください。ガタツキや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- 最初にご使用の際は食器中性洗剤を付けて刃部に手が触れないよう注意し、十分に洗ってから使用してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一、不具合があった場合やご不明な点がありましたら使用せずに販売店またはお問い合わせフォームよりご相談ください。



取扱い上の注意

- 用途以外のご使用はお避けください。
- 火のそばに置かないでください。また煮沸したり熱湯をかけたりしないでください。変形やヤケドの原因になります。
- 電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機はご使用になれません。
- 刃部に直接手を触れないでください。ケガの原因になります。
- レモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。


ご使用方法

ホイールを回転させて刃を変えることができます。


- 本体をしっかり持ち、刃部を食材にあてながらゆっくり引きます。
- 使用する方向が決まっています。縦刃が先に食材を切る向きで使用してください。



ピーラー刃…通常の皮むきに



千切り刃…きんぴらごぼうやごぼうサラダなど



ギザ刃ピーラー…
柔らかい皮の野菜(トマト)や
じゃがいもなど皮をむきたい時に

お手入れ・保管について

- 塩分や酸を含んだ汚れが付いたまま刃を放置したり、湿気の多い場所での保管はサビ発生の原因となります。使用後はできるだけ早く、やわらかいスポンジに食器用中性洗剤をつけて刃部に手が触れないように洗ってください。洗浄後は十分に乾燥させてから保管してください。
※刃と本体の間に詰まった野菜くずは爪楊枝やブラシなどで取り除いてください。
- 表面を傷つけますので洗う際は、金タワシ・磨き粉は使用しないでください。

品質表示
材料の種類／刃 部：ステンレス鋼
樹脂部：ポリプロピレン
グリップ：熱可塑性エラストマー

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

MADE IN CHINA

Tamahashi co., Ltd.
輸入発売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
URL <https://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

お問い合わせ
フォーム



TP-32
3WAY ピーラー



4 975192 094006



製造番号

※パッケージの分別は自治体の区分に従ってください。