

VP-102 ビタプラ 電子レンジ保存容器6pc 要保管

取扱説明書

使用の際には、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱は、事故につながります。使用する方は、この取扱説明書を必ず保管してください。

使用前の準備

- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで弊社までお問合せください。
- 製品用途以外の目的には、使用しないでください。
- ご使用の前に食器用洗剤または中性洗剤を柔らかいスポンジにつけ、ぬるま湯でよく洗ってから使用してください。

■注意■

絶対フタをしたまま電子レンジで加熱しないでください。

内容物が噴き出したり本体が破裂して、怪我やヤケド、機器の破損などの恐れがあります。

■注意■

本製品は密封容器ではありません。

したがって、液体や水分の多い食材が入った状態で横に傾けたりしないでください。
水分が漏れだす恐れがあります。

使用上の注意

- 火のそばに置かないでください。本体の変形や火傷の原因になります。
- 直火、オーブン、グリルでの使用をしないでください。
- 電子レンジで使用する場合はフタはしないでください。必ずフタをはずして、ラップをかけて加熱してください。
- 電子レンジでご使用の際は空焚きをしないでください。
- 電子レンジから取り出すときは高温になっています。十分にご注意ください。
- 水分の少ない食品の加熱はしないでください。
- 油分の多い食品の加熱はしないでください。耐熱温度を超えて危険です。また発火の恐れがあります。
- 耐熱、耐冷温度は品質表示の範囲内でご使用ください。
- 食品の長時間の保存は、避けてください。
- 食材の色素や臭いが移る場合があります。食品の色素によって着色されることがあります。また臭いの強い食品によつては、臭いの残ることがあります。
- 熱による変形や、劣化などでフタがうまく閉まらなくなることがあります。
- ご使用の「電子レンジ」の取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お手入れについて

- 使用後は出来るだけ早く、柔らかいスポンジに食器用洗剤または、中性洗剤等を付けぬるま湯で洗い、水気を拭き取って十分に乾燥させてください。
- 研磨剤入りスポンジたわし、金属たわし、クレンザー等を使用しますと、製品を傷付け破損する原因となります。
- 煮沸消毒はしないでください。
- 食洗機をご使用の際、吹き出し口近くで使用しないでください。変形の原因になります。
- 長時間のつけ置き洗いはしないでください。(30分以内を目安にしてください)

品質表示

原料樹脂 ポリプロピレン
耐熱温度 120℃
耐冷温度 -20℃

MADE IN CHINA

種類	容量	サイズ
大	550ml	133×98×67mm
中	240ml	85×85×60mm
小	120ml	70×70×44mm

不明な点についてのお問い合わせ先

Tamahashi co., Ltd.

輸入販売元 株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL 0256-63-9545 FAX 0256-66-2252