



各部の名称・付属品



■ご使用の際の準備

【電池を使用する場合】

電池ボックスのツメを掴みながらフタを開け、表示されている乾電池の向きに従って、単3アルカリ乾電池3本をセットしてから、フタをはめてください。



【USB接続で使用する場合】

付属されているUSB給電ケーブルのミニプラグを製品のUSB給電ソケットに接続し、USBコネクタを給電機器のUSBポートに接続してください。

□品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、当社へお問い合わせください。
□商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

〔中国製〕


■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL <http://www.smile-king.co.jp>
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

LEDスタンドライト

型番 ET-10

取扱説明書




□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

仕様	
品名	LEDスタンドライト
型番	ET-10
光源	白色LED高輝度バルブ×12球
乾電池の寿命(目安)	アルカリ乾電池使用で約10時間 ※電池の性能や使用条件により異なります。
電源	単3アルカリ乾電池3本(別売) またはUSB接続
スイッチ	主電源スイッチ ON/OFF 調光タッチセンサー
製品寸法	幅10.5×奥行11.5×高さ47cm(ライトを伸ばした最大値) 台座/(約) W10.5×D11.5× H11cm ライト/(約) W4.5×D2×H19cm ネック/(約) 17cm
製品重量	(約) 100g(乾電池・ケーブルを除く)


ご使用方法

①主電源をONにします。

②調光タッチセンサーを1回押すと点灯します。もう1度押すと消灯します。



③調光タッチセンサーを長押しすると調光モードになります。押ししている間、徐々に明るくなります。1度手を離してもう1度長押しすると、設定した明るさから徐々に暗くなります。



※調光タッチセンサーで消灯した場合、もう1度調光タッチセンサーを押すと、消灯した時の明るさ(非常に弱い光)で点灯します。

安全上の注意 必ずお守りください。

●ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

■表示マークについて

製品を取り扱う際に予想される事故・被害を未然に防ぐための情報を下記のマークによって説明しています。

<p>禁止</p> <p>この表示は、禁止(行ってはいけないこと)を示しています。</p>	<p>注意</p> <p>この表示の内容を守らないと軽度または中程度の傷害を負う可能性がある状況を示しています。</p>	<p>強制指示</p> <p>この表示は、強制(必ず行うこと)を示しています。</p>
--	---	--

○ 次のような状況では使用しないでください。転倒や破損の原因になります。

- ・高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への設置・放置はおやめください。
- ・ドライヤーやファンヒーターなどの温風を直接当てないでください。
- ・本製品を落とす、ぶつける等、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務用での使用はおやめください。

○ 電池を誤使用すると発熱、破裂、液もれの恐れがあります。

- ・電池を入れる際は必ず主電源をオフしてからセットしてください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・充電式電池は使用しないでください。
- ・ショートさせたり、充電や分解、加熱したり火の中に入れてしないでください。
- ・長期間ご使用にならない場合は故障や液もれの原因となりますので、電池を取り出して保管してください。

⚠ 下記の注意事項を守ってください。事故やケガの原因になるおそれがあります。

- ・絶対に分解・修理・改造は行わないでください。また電球の交換はできません。
- ・小さなお子様など扱いに不慣れな方だけのご使用や、乳幼児の手の届くところでの使用はおやめください。
- ・光源を直視しないでください。
- ・本製品の破損を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・本製品は精密機械ですので、乱暴に扱ったり落下などの衝撃を与えないでください。
- ・本体を布や紙などの燃えやすい物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。
- ・凹凸のある場所には設置しないでください。
- ・製品本来の目的以外での使用をおやめください。

① 保管方法

- ・湿度の高い場所での保管はおやめください。
- ・直射日光の当たる場所や高温となる場所(車中など)での保管はおやめください。
- ・お子様やペットの近くに保管しないでください。
- ・本品の上に物を置いた状態で保管しないでください。
- ・廃棄の際は各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

② お手入れ方法

- ・汚れた場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤以外の洗剤や、衣類、布製品用洗剤を使用しないでください。
- ・お手入れの際はシンナーやベンジン、アルコール等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。