

## 製品別付属品の注意事項

### 【お弁当用揚げ鍋蓋付16cm】付属【蓋】について

- 付属の蓋は本製品専用です。他の製品には使用しないでください。
- 油を加熱する際には必ず蓋をはずしてください。また、一時的であっても調理中は蓋をしないでください。
- 蓋に過度の荷重や衝撃を加えないでください。変形などの破損原因になります。

### 【温度計付天ぷら鍋20cm】付属【ガード枠・温度計】について

- 付属の温度計とガード枠は本製品専用です。他の製品には使用しないでください。
- 温度計は必ずガード枠の設置穴に差し込んで使用してください。
- 温度計は必ず指針の誤動作（針が動かないなど）がないか確認しながら調理してください。不具合がある場合には使用を中止してください。
- 調理中など熱くなりますので、火傷に注意してください。取り外しの際は油の温度が50度以下（目安）に下がってから行ってください。
- 調理の際、揚げ箸などで引っ掛けないように十分注意してください。
- 温度計は完全防水ではありません。水洗いなどは避け、乾いた布やペーパータオルでよく拭いてお手入れしてください。万一、表示部内面が水蒸気などで曇ってしまったら、使用を中止してください。加熱することで表示部のガラスが破裂するおそれがあります。
- 温度計は油料理専用です。気温（室温）等により普段から目盛りは0ではありません。（表示している数値は気温（室温）と多少の誤差が生じてます）
- 油を他の容器に移す際には必ず、ガード枠をはずしてから行ってください。
- 過度の荷重や衝撃を加えないでください。誤動作や変形などの破損原因になります。

### 【広口深型揚げ鍋アミ付24cm】付属【揚げアミ】について

- 付属の揚げアミは本製品専用です。他の製品には使用しないでください。
- 本体のフチへ確実に設置して使用してください。
- 調理中など熱くなりますので、火傷に注意してください。取り外しの際は油の温度が50度以下（目安）に下がってから行ってください。
- 調理の際、揚げ箸などで引っ掛けないように十分注意してください。
- 油を他の容器に移す際には必ず、はずしてから行ってください。
- 過度の荷重や衝撃を加えないでください。変形などの破損原因になります。

### 万一、塗膜が破損して錆が発生した場合には

普段のお手入れと異なりますが、まずその部分の錆をスチールたわしなどでこすり落としてください。次に水などで洗い流してから十分に乾燥させ、食用油を薄く塗って（保管して）ください。鉄素材の特徴で、いずれ油がその部分になじんでいき、錆びにくい状態になります。また塗膜の破損や錆の発生は製品性能等には特に影響はなく、通常どおりにお使いいただけます。

### AT-16S お弁当用揚げ鍋蓋付16cm

#### 品質表示

- 材料の種類 / 本体：鉄（底の厚さ 1.2mm）  
蓋：鉄
- 表面加工 / 本体・蓋：フェノール樹脂  
本体・蓋：シリコン焼付け塗装
- 寸法 / 16cm
- 湯水容量 / 1.5ℓ
- 適正油量 / 約0.6ℓ

MADE IN JAPAN

### AT-T20W 温度計付天ぷら鍋20cm

#### 品質表示

- 材料の種類 / 本体：鉄（底の厚さ 1.2mm）  
ガード枠：鉄
- 表面加工 / 本体・ガード枠：シリコン焼付け塗装
- 寸法 / 20cm
- 湯水容量 / 2.0ℓ
- 適正油量 / 約1.0ℓ

MADE IN JAPAN

### AT-24W 広口深型揚げ鍋アミ付24cm

#### 品質表示

- 材料の種類 / 本体：鉄（底の厚さ 1.2mm）  
アミ：鉄
- 表面加工 / 本体：シリコン焼付け塗装  
アミ：クロムめっき
- 寸法 / 24cm
- 湯水容量 / 3.8ℓ
- 適正油量 / 約1.3ℓ

MADE IN JAPAN

発売元



La palette

有限会社ラ・パレット

〒959-1201  
新潟県燕市灰方126  
TEL 0256-63-7744 FAX 0256-61-7227  
E-mail info@la8010.co.jp

製造番号

E 2109



個人輸入責任取扱い 製品安全確保  
「フッキングヒーター専用調理器具のマーク」  
このマークは製品安全適合検査を合格品として定  
めた基準に適合した製品に貼られるマークです。  
このマーク貼付は製造販売員の方によって行われ  
た人件費がかかります。ご理解ください。

要保管

揚げ物専用



※図はイメージです。

適正ライン入

## 天ぷら鍋 共通取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使うものです。  
使用の際は取扱説明書をよく読んでから使用してください。  
不適切な取扱いは事故につながります。  
使用する方はこの取扱説明書を必ず保管してください。

200V・100V対応あらゆる熱源に対応もちろんガスにも使えます。





## 使用前の準備

- ご使用前には必ず、各部に異常がないことを確認してください。取っ手のガタつきや変形などが生じている場合には使用しないでください。
- ご使用前には食器用中性洗剤を付けて洗い、お湯で十分に流してください。次に乾いた布などで水気を拭き取り、十分に乾燥した状態にしてから使用してください。（温度計は水洗いはしないでください。）  
※お買い求め直後など、製品にシール等が貼ってあるものは、それを剥がしてください。シールが剥がれにくい場合には、ドライヤーなどで温めると剥がれやすくなります。
- 煮沸消毒はしないでください。水分が本体素地まで浸透して塗膜が剥離し、錆の発生原因になります。
- 本品表面には流通段階での錆の発生を防ぐためにシリコン焼付け塗装を施してありますが、その塗膜を取り除くためのカラ焼きは必要ありません。  
※食品衛生法に適合した塗料を使用しておりますので、有害ではありません。
- お手持ちの加熱機器の取扱説明書をよく読んでいただき、正しくお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一、不具合やご不明な点がありましたら、ご使用にならぬに(有)ラバレット企画課商品係までお問い合わせください。

## 鉄製品（鉄素材）について

### 【錆の発生について】

鉄という素材は日々変化(変身)しています。錆の発生もそのひとつで、水と空気(酸素)があれば自然に発生します。ごく普通の環境で発生する錆は一般的に有害ではなく、万一、少量の錆を食べてしまった場合でも人体には影響がないとされています。

### 【鉄素材の特徴】

熱伝導性と保温性のバランスが良いだけでなく、強度も高いので丈夫で長持ちします。また、使い込んでいくうちに油が鉄素材になじんで錆びにくくなっていきますので、基本的なお手入れや保管方法を守っていただければ、長期間にわたり料理のパートナーとして活躍します。

### 【シリコン焼付け塗装について】

本品には流通段階での錆の発生防止や最初の使い易さのため、表面に食品衛生法に適合したシリコン焼付け塗装を施してあります。この塗膜は使用を重ねるうちに徐々に剥離・磨耗していき、永久に付着しているものではありません。万一、剥離した塗膜を食べてしまった場合でも人体には吸収されず、体外に自然排出されます。

## 使用上の注意（全製品タイプ共通）



## 警告

- 調理中(加熱中)は絶対にその場を離れないでください。離れるときは必ず、加熱をやめてください。
- 調理中に油煙が多く出たら加熱をやめてください。油が発火して、火災の危険があります。
- 空焚きはしないでください。製品や加熱機器の破損原因になります。

### 【より安全にお使いいただくためには】

- 本品は天ぷら、揚げ物専用鍋です。それ以外の用途には使用しないでください。
- 油の温度は200度以上にならないでください。
- 取っ手にガタつきなどがある状態では使用しないでください。脱落して事故になるおそれがあります。
- 取っ手のガタつきなどの破損に対し、改造や応急処置をして使用することは危険ですのでやめてください。
- 油量が極端に少ない場合には急激に油温が上昇し、発火するおそれがあります。
- フチまで油を満たした状態で使用しないでください。適正油量で使用してください。※適正油量は品質表示に記載してあります。
- 本品は加熱機器の中央部に載せて、安定させた状態で使用してください。
- 火力は必ず中(中火)以下で使用してください。特に200Vの調理器(クッキングヒータなど)の最大火力で加熱しますと、変形などの原因になり、火傷や火災などの事故につながるおそれがあります。また、加熱中にブーンやジーといった音が生じることがありますが、これは本体が共振するため製品の異常ではありません。
- ガスコンロで使用する場合、炎が本体底面からはみ出さないように火力を調節してください。また隣接する別のコンロの炎が取っ手部分にあたらぬように向きを調整してください。  
※樹脂製の取っ手の場合、こげて異臭が発生したり、割れなどの破損原因になります。
- 加熱中や調理直後は本体や取っ手が熱くなっていますので、火傷に十分注意してください。つかむ際には鍋つかみやふきんを用いて、すべらないようにしっかり握ってください。また、乳幼児は遠ざけ、絶対に触らせないようにしてください。
- 調理中の油のつき定しは危険ですのでやめてください。
- ストーブの上や七輪などの炭火では絶対に使用しないでください。落下や異常加熱による破損から事故につながるおそれがあります。
- 水分の多い食材を調理する場合、十分な水切りをしてください。
- オープン・電子レンジでは使用しないでください。
- 調理後など本体が熱いうちに、紙などの燃えやすいものの上には置かないでください。
- 調理後(使用済)の油の保管や廃棄は、十分に油温が下がったことを確認してから行ってください。

- 調理後など、油を他の容器に移す際には本体外面への伝いもれや飛び散りに注意してください。

### 【より長くお使いいただくためには】

- 湯沸かし、煮物や汁物などの調理は絶対にしないでください。水分が本体素地まで浸透して塗膜が剥離し、錆の発生原因になります。
- 食器洗浄機などでは洗浄しないでください。塗膜が剥離し、錆の発生原因になります。
- 廃油処理で油を固める凝固剤などを使用した場合、固まった油を本体内に長時間放置しないでください。結露現象によって塗膜が剥離し、錆の発生原因になります。
- 使用後は十分に乾燥させた状態で保管してください。  
※乾燥の方法は「お手入れ・保管について」の項目でご確認ください。
- 本体が熱い状態で水などにつけたりして急速に冷やさないでください。変形などの破損原因になります。
- 本体に落下などの強い衝撃を与えないでください。変形などの破損原因になります。

### 【クッキングヒータで使用する場合に】

- ご使用前には、お手持ちのクッキングヒータの取扱説明書をよく読んでいただき、本品が使用できるか確認してください。また、機種によっては温度表示と実際の油の温度に誤差が生じてしまう場合がありますので、ご注意ください。
- 「揚げ物モード」でご使用の際、調理器の設定によって誤作動やエラー表示が発生する場合があります。その際には通常の加熱モードの「中火力」以下での使用をお勧めします。通常の加熱モードでご使用の際は、温度制御ができない場合があります。火災などを防ぐためにも絶対にその場を離れないでください。また、温度計などで必ず油温の確認をしながら調理してください。

## お手入れ・保管について

- ご使用後は食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジなどで洗い流し、乾いた布などで水分を拭き取ってください。次に本体を弱(弱火)で加熱して十分に乾燥させてください。その後、本体が十分に冷めたことを確認してから、食用油を全体的に薄く塗って(保管して)ください。
- 調理後の油などは本体で長期保存せず、別の容器に移してください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れが付着したままや濡れたままの状態(浸け置きなど)で放置しないでください。また、湿気の多い場所での保管はしないでください。錆の発生原因になります。
- 普段のお手入れの際は、スチールたわしや研磨剤などの使用は避けてください。表面の塗膜が破損し、錆の発生原因になります。
- こげつきなどを落としたい場合には、ナイフや傷つけやすいものを使用しないでください。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下するなど、事故のおそれがあります。

※裏面に製品別の注意事項があります。そちらもよく読んでから使用してください。